



Bossard SmartTool-Manager Akku-EC-Schrauber

1 Installation des Treibers

² Allgemein

2.1	Übersicht	11
2.2	Einleitung	11
2.3	Gewährleistung und Haftung	11
2.4	Urheberrecht	12
2.5	Systemvoraussetzungen	13
2.6	Installation des Bossard SmartTool-Managers	13
2.7	Einstellmöglichkeiten nach Benutzergruppen	14
2.8	Einstellmöglichkeiten nach Werkzeugtyp	16

18 <u>3 Werkzeugdaten auslesen</u>

3.1 Grunddat	i des Werkzeugs	
--------------	-----------------	--

22 4 Erste Schritte

4.1	Anmeldung SmartTool-Manager	22
4.2	Speicherort hinterlegen	25
4.3	Weitere Sprachen aktivieren	28
4.4	Allgemeine Softwareoberfläche	29
4.4.1	Direkte Hilfeoption	32
4.4.2	Druckoption	33
4.5	Allgemeine Bedienung	34

20

36 <u>5 Werkzeugeinstellungen</u>

5.1	Reiter "Allgemein"	37
5.1.1	Prozesssteuerung	37
5.1.2	Energie und Beleuchtung	39
5.1.3	Funktionen	40
5.2	Reiter "Verwaltung"	41
5.3	Reiter "Anzeige"	42
5.3.1	OLED-Display	42
5.3.2	LEDs	43
5.3.3	Akustisches Signal	44
5.3.4	Vibration	45
5.4	Reiter "Kommunikation"	46
5.4.1	Kommunikation-WLAN (nur Netzwerkadministrator)	46
5.4.2	IPv4	47
5.4.3	IEEE 802.1X EAP	48
5.4.4	Roaming	50
5.4.5	Telegramme	51
5.5	Reiter "Grafik"	53
5.6	Reiter "Systemzeit"	54
5.7	Reiter "Grundeinstellung"	55
5.8	Reiter "Update"	56

58 <u>6</u> Werkzeug Programmierung

6.1	Reiter "Programm"	59
6.1.1	Programm aktivieren / deaktivieren	59
6.1.2	Programm anlegen/löschen	61
6.1.3	Programm als Standard-Programm festlegen	62
6.2	Programm konfigurieren	63
6.2.1	Programm	63
6.2.2	Optionen	65
6.2.3	Double-Hit (Rehit)	67
6.3	Die Stufen	68
6.4	Reiter "Allgemein"	70
6.5	Reiter "Antrieb"	72
6.6	Reiter "Anzugsverfahren"	74
6.7	Reiter "Optionen"	79
6.8	Reiter "Messfenster"	82

84 7 Programmbeispiele

7.1	Strategie Drehmomentgesteuert / Drehwinkelüberwacht	84
7.2	Strategie Drehwinkelgesteuert / Drehmomentüberwacht	92
7.3	Strategie Gradientengesteuert / Drehwinkelüberwacht	100

109 8 Der Barcode

8.1	Grundeinstellung	109
8.2	Oberfläche Barcode	109
8.3	Barcodetypen	110
8.3.1	Maske mit einem Barcode	113
8.3.2	Maske mit mehreren Barcodes	114

116 9 Reiter "Ablauf" (Job)

10 Reiter "Programm-Tabelle"

120 11 Statistik und Grafik

_			
	11.1	Statistik	120
	11.1.1	Filter	123
	11.1.2	Drag & Drop	125
	11.1.3	Elemente kopieren	126
	11.2	Grafik	127
	11.2.1	Diagramme auslesen	128
	11.2.2	Oberfläche Grafik	129
	11.2.3	Filter	133
	11.3	Excel Export	135

137 12 Speichern und Laden von Parametern

12.1	Speichern / Laden	137
12.2	Laden / Wiederherstellen	138

141 13 Service & Kalibrierung

13.1	Benutzergruppe Service	141
13.2	Benutzergruppe Kalibrierer	145
13.3	Reiter "Abgleich"	147
13.4	Reiter "MFU"	148
13.5	Werkzeug per Scanfunktion in das WLAN-Netzwerk integrieren	149

150 14 Sonderfunktion RF868

152 15 Anhang und Daten

15.1	Fehlersuche	152
15.2	Abkürzungen im SmartTool-Manager	154

HILFE UND SUPPORT

Unser Support für den SmartTool-Manager ist wie folgt erreichbar: smartfactoryassembly@bossard.com

Bitte beachten Sie, dass unser Support lediglich Verständnisfragen im Bezug auf die Programmierung und Einstellung beantworten darf, jedoch keine Programme des Kunden definieren. Die Warnhinweise sind folgendermaßen aufgebaut:



GEFAHR

Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen kann und / oder die das Werkzeug schwer beschädigen oder gar zerstören kann.



WARNUNG

Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen führen kann und / oder das Werkzeug beschädigt.



HINWEIS

Wichtige und nützliche Informationen zur Nutzung dieses Werkzeugs.



OFFENER FLACHABTRIEB

Dieses Symbol zeigt Funktionen, die insbesondere für offene Flachabtriebe verwendet werden.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Die Funktionalität der Werkzeuge wird in jeweils zwei Bedienungsanleitungen erklärt. Eine Anleitung beinhaltet das Einstellen über den SmartTool-Manager (Software) und die zweite beinhaltet die Hardware (Werkzeug).

Einige Themen wie zum Beispiel die Displayanzeigen sind übergreifend, wodurch immer beide Anleitungen beachtet werden müssen.

1 Installation des Treibers



Öffnen Sie den Datenträger.

HINWEIS

Die aktuelle Software sowie der Treiber stehen auch auf unserer Internetseite als Download zur Verfügung: https://www.bossard.com/smarttooldownloads/

Anschließend öffnet sich der Ordner automatisch. Sollte sich dieser nicht öffnen, gehen Sie auf "Start" - "Dieser PC" und öffnen Sie diese manuell.



1 Installation

Speichern Sie die Dateien in einem Ordner auf dem Desktop oder in einem anderen Ordner auf Ihrem Computer ab. Benennen Sie den Ordner zum Beispiel Datum-SmartTool-Manager-Version. Falls Sie diesen in einem anderen Ordner abspeichern, ist es ratsam eine Verknüpfung auf dem Desktop zu erstellen. Anschließend können Sie die SmartTool-Manager.exe starten.



HINWEIS

Die Installation von Treibern auf einem Computer erfordert Administrationsrechte. Sollten Sie diese nicht besitzen, kontaktieren Sie Ihre IT-Abteilung.

Sollte sich die Software nicht öffnen lassen oder die Software das Werkzeug nicht erkennen, überprüfen Sie ob Sie den USB-Treiber (ft232rl) bereits installiert haben. Schließen Sie dafür das Werkzeug per USB an den Computer an und öffnen Sie den Gerätemanager.

	10000	^
Datei Aktion Ansicht ?		
 Medion-P6612 Addico Geräte FT232R USB UART Audio-ingänge und -ausgänge Computer Computer Druckwarteschlangen DVD/CD-ROM-Laufwerke Bingabegeräte (Human Interface Devices) Grafikkarten IDE ATA/ATAPI-Controller Laufwerke Mause und andere Zeigegeräte Monitore Softwaregeräte Softwaregeräte Softwaregeräte Softwaregeräte Tragbare Geräte VisB-Controller 		

2 Adapter nicht erkannt

Der ft232rl Treiber ist noch nicht installiert und erkennt den COM-Port nicht korrekt.

Nachdem Sie das Werkzeug per USB mit dem Computer verbunden haben, gehen Sie unten rechts bei Ihrem Computer auf das Symbol "Neue Hardware gefunden". Das Fenster für die Aktualisierung der Treibersoftware öffnet sich.

Autom	tisch pach aktualisiartar Traibarcoftwar	a such an
Windows Treiberso Geräteins	durchsucht den Computer und das Internet nach al ware für das Gerät, sofern das Feature in den allationseinstellungen nicht deaktiviert wurde.	ctueller
→ Auf der Sie könne	n Computer nach Treibersoftware suche 1 Treibersoftware manuell suchen und installieren.	en

3 Manuell nach Treiber suchen

Klicken Sie: "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" und wählen Sie den ft232rl Ordner von dem Datenträger oder dem Ordner in den Sie die Dateien kopiert haben aus.

outer nach Treibern durchsuchen sem Ort nach Treibern suchen: ers\mitarbeiter\Desktop\ft232rl erordner einbeziehen	V Durchsuchen	
sem Ort nach Treibern durchsuchen em Ort nach Treibern suchen: ers\mitarbeiter\Desktop\ft232rl erordner einbeziehen	V Durchsuchen	
sem Ort nach Treibern suchen: ers\mitarbeiter\Desktop\ft232rl erordner einbeziehen	V Durchsuchen	
ers\mitarbeiter\Desktop\ft232rl erordner einbeziehen	✓ Durchsuchen	
erordner einbeziehen		
Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem C Diese Liste enthält verfügbare Treiber, die mit dem Gerät kompati Kategorie wie das Gerät.	omputer auswählen bel sind, und alle Treiber i	ı in derselben
	Weiter	Abbrechen
	Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Co Diese Liste enthält verfügbare Treiber, die mit dem Gerät kompatil Kategorie wie das Gerät.	Aus einer Liste verfügbarer Treiber auf meinem Computer auswählen Diese Liste enthält verfügbare Treiber, die mit dem Gerät kompatibel sind, und alle Treiber i Kategorie wie das Gerät. Weiter

4 Treiber Ort offen

Der Gerätemanager zeigt jetzt keinen Fehler mehr an und der USB Serial Port wird angezeigt wenn das Werkzeug mit dem Computer verbunden ist. Die Software ist jetzt voll funktionstüchtig.

🛔 Geräte-Manager	- O X
Datei Aktion Ansicht ?	
 Medion-P6612 Akkus Anschlüsse (COM & LPT) USB Serial Port (COM3) Audiocingänge und -ausgänge Computer Computer Druckwarteschlangen DVD/CD-ROM-Laufwerke Eingabegeräte (Human Interface Devices) Grafikkarten IDE ATA/ATAPI-Controller Laufwerke Mause und andere Zeigegeräte Monitore Monitore 	
 Prozessoren Softwaregeräte Speichercontroller Systemgeräte Tastaturen Tragbare Geräte VSB-Controller 	

5 Treiber erkannt

2 Allgemein

2.1 Übersicht

Der SmartTool-Manager ist eine Programmieroberfläche, die es ermöglicht bei allen kompatiblen Werkzeugen die verschiedenen Parameter der Produkt-Features und Funktionalität zu ändern.

Alle Einstellungen von einem Werkzeug erfolgen mit dem SmartTool-Manager per USB. Die Software benötigt keine Installation (lediglich der Treiber muss installiert sein / werden). Es kann nur eine Veränderung im Werkzeug vorgenommen werden, wenn auch eine Verbindung zu diesem besteht.

Einstellungen eines Werkzeuges können zur Bearbeitung in die SmartTool-Manager Software geladen werden. Nach der Bearbeitung kann die Datei per USB zurück auf das Werkzeug übertragen werden.

2.2 Einleitung

Der SmartTool-Manager benötigt keine Installation und steht als .exe-Datei zum Download unter https://www.bossard.com/smarttool-downloads/ zur Verfügung.

Der SmartTool-Manager kann in ein beliebiges Verzeichnis kopiert und direkt ausgeführt werden. Alle Benutzer benötigen jedoch Schreibrechte für dieses Verzeichnis.

2.3 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung
- Betreiben des Werkzeugs bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachten, oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
- Nichtbeachten der Hinweise in der Bedienungsanleitung bezüglich Transport, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des Werkzeugs
- eigenmächtige bauliche Veränderung am Werkzeug
- unsachgemäß durchgeführte Reparaturen
- Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt

2.4 Urheberrecht

Diese Betriebsanleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt.

Sie enthält die Vorschriften und Hinweise, die weder vollständig, noch teilweise

- vervielfältigt
- verbreitet oder
- anderweitig mitgeteilt werden dürfen.

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der Firma HS-Technik GmbH / Bossard AG.

Anschrift des Herstellers:



HS-Technik GmbH Im Martelacker 12 D-79588 Efringen-Kirchen

 Telefon:
 +49 (0)7628 - 91 11-0

 Telefax:
 +49 (0)7628 - 91 11-90

 E-Mail:
 info@hs-technik.com

 Internet:
 www.hs-technik.com

Anschrift des Händlers:



Proven Productivity

Bossard AG Steinhauserstrasse 70 CH-6301 Zug

Telefon:+41 41 749 6611Telefax:+41 41 749 6622E-Mail:bossard@bossard.comInternet:www.bossard.com

2.5 Systemvoraussetzungen

Die Mindestsystemvoraussetzungen für den Bossard SmartTool-Manager:

- Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 Betriebssystem
- Für die Ausführung des Programms auf XP-Betriebssystemen wird Microsoft .NET-Framework Version 4.0 oder höher benötigt.
- USB 2.0
- Pentium III Prozessor (Empfohlen: Dual Core)

2.6 Installation des Bossard SmartTool-Managers

Die Software kann in jedem Verzeichnis abgelegt werden. Wichtig dabei ist, dass jeder Benutzer auf dem Rechner/Computer Schreibrechte für das Verzeichnis hat. Eine separate Installation ist nicht erforderlich.

2.7	Einstellmöglichkeiten nach Benutzergruppen	/ERTUNG	RAMMIERER	NISTRATOR	WERKADMINISTRATOR	SRIERER	ICE
		AUSV	PROG	ADM	NETZ	KALIE	SERV
Einstellung	g / Funktion						
Datei öffne	en	•	•	•	•	•	•
Datei speic	hern		•	•	•	•	•
Ansicht dru	ucken	•	•	•	•	•	•
Einstellung	jen		•	•	•	•	•
Anzeige			•	•	•	•	•
Daten			•	•	•	•	•
Rollen			•	•	•	•	•
Benutzer w	vechseln	•	•	•	•	•	•
Verbinden	ohne Auslesen			•	•	•	•
Konfigurat	ion an das Werkzeug senden (schreiben)		•	•	•	•	•
Statistik an	izeigen	•	•	•			
Grafik anze	eigen	•	•	•			
Programm	ierung	•	•	•			
Program	ım	•	•	•			
Prog	ramm 1-100	•	•	•			
Prog	ramm	•	•	•			
Zählf	funktion	•	•	•			
N	<i>Nessfenster</i>	•	•	•			
C	Optionen	•	•	•			
S	tufe 1-5	•	•	•			
A	ntrieb	•	•	•			
S	chaltbedingungen	•	•	•			

Ablauf 1	AUSWERTUNG	PROGRAMMIERER	ADMINISTRATOR	NETZWERKADMINISTRATOR	KALIBRIERER	SERVICE
Barcode	•	•	•			
Barcode 1-10	•	•	•			
Einstellungen		•	•	•	•	•
Allgemein		•	•			
Anzeige		•	•			
OLED-Display		•	•			
Akustisches Signal		•	•			
Kommunikation			•	•		
Telegramme			•			
WLAN				٠		
IPv4				٠		
IEEE 802.1x				٠		
EAP				•		
EAP-TLS X.509				٠		
Roaming				٠		
Grafik		٠	٠			
Grundeinstellung		٠	٠			
Update			٠			
Abgleich					•	
Service						٠
Log-Datei	•	•	٠	٠	٠	•
Sprache auswählen	٠	•	٠	٠	٠	٠

2.8 Einstellmöglichkeiten nach Werkzeugtyp

Programmierung	TT11B-12L(-S) TT34B-XXL(-S) TT35B-XXL(-S)	TT11B-10(-S) TT34B-XX(-S) TT35B-XX(-S)
Programme 0 & 1	•	٠
Programme 2-99	•	•
Programm	•	٠
Optionen	•	•
Double-Hit (Rehit)	•	٠
Barcode* optional	•	•
Ablauf	•	٠
Programm-Tabelle* optional	•	•
Grafik (Diagramm)	٠	•
Statistik	•	•

Einstellungen	TT11B-12L(-S) TT34B-XXL(-S) TT35B-XXL(-S)	TT11B-10(-S) TT34B-XX(-S) TT35B-XX(-S)
Allgemein	•	•
Prozesssteuerung	•	•
Energie & Beleuchtung	•	•
Funktionen	•	•
Verwaltung	•	•
Anzeige	•	•
OLED-Display	•	•
LED's	•	•
Akustisches Signal	•	•
Vibration	•	•
Kommunikation* optional	•	•
Grafik (Einstellungen)	•	•
Systemzeit	•	•
Grundeinstellung	•	•
Update	•	•
Abgleich	•	•
Service	•	•
MFU	•	•

3 Werkzeugdaten auslesen

Um die Daten eines Werkzeugs auszulesen, schließen Sie es per USB an den Computer an oder verbinden Sie sich per WLAN.



Starten sie den SmartTool-Manager, melden Sie sich an und lesen Sie das vorliegende Werkzeug aus in dem Sie auf "Lesen" klicken. Nun können Sie wie in den nächsten Schritten beschrieben die Einstellungen des Werkzeugs bearbeiten. Damit die Werkzeugparametrierung nicht verloren geht, empfehlen wir diese separat unter einem anderen Namen zu sichern.



GEFAHR

Bei jeglicher Verwendung des SmartTool-Managers muss die entsprechende Bedienungsanleitung zur Bedienung des Werkzeugs gelesen und verstanden worden sein!

HINWEIS

In seltenen Fällen kann es sein, dass die Daten nicht gleich geladen werden. Klicken Sie erneut auf "Lesen", sollte das nicht funktionieren, überprüfen Sie die Kabelverbindung sowie den USB-Treiber und wiederholen Sie den Vorgang.

🖬 🗄 🖨 🕹	Werkzeug-Nr.: 00001244	Lesen	Schreiben
~			
	Fehler		
	Werkzeug nicht gefunde	n!	
	Ok		
		Administrator	DE 👘

6 Nicht gefunden

3.1 Grunddaten des Werkzeugs

🖬 💾 🚍 🏟 🕹 👼	20290071	Lesen	Schreiben			
Werkzeug:						
Werkzeug-Name:	SmartTool-A	Firmware-Version:	2.2.5.0			
Werkzeug-Typ:	TT34B-30L-S	Firmware-Datum:	17.05.2019			
Werkzeug-Nr.:	20290071					
Inventar-Nummer:		Programm:	4			
Sensor-DMS-Typ:	DMS-static	Barcode:	4			
Sensor-DMS-Nr.:	20121660	Ablauf:	1			
Sensor-Prüfdatum:	29.07.2020					
		Akku-Spannung:	18,00 [V]			
Nächste MFU:	N/A	Drehzahl max.:	240 [min ⁻¹]			
Schrauben bis Service:	N/A	Drehmomentbereich:	8,00-30,00 [N·m]			
Programmie	rung	Einstellu	ngen			
aus der Datensicherung		🕹 Administ	trator 📃 🛑 DE 🕤			

7 Startseite

Die Grunddaten des Werkzeuges werden angezeigt. Je nach Werkzeugtyp können unterschiedliche Informationen angezeigt werden.

"Werkzeug-Name"	Herstellerbezeichnung
"Werkzeug-Typ"	Grundartikelnummer des Herstellers
"Werkzeug-Nr"	Seriennummer des Werkzeugs
"Inventar-Nummer"	Kann unter Einstellungen - Verwaltung durch den Administrator fest- gelegt werden.
"Sensor-Typ"	Eingebauter Sensor-Typ
"Sensor-Nr."	Seriennummer des Sensors
"Sensor-DMS-Typ"	Eingebauter DMS-Sensor-Typ
"Sensor-DMS-Nr."	Seriennummer des DMS-Sensors
"Sensor-Prüfdatum"	Letzte Kalibrierung des Sensors
"Nächste MFU"	Datum der nächsten MFU
"Schrauben bis Service"	Bei 0 Schrauben muss das Werkzeug zur Instandhaltung und überprüft werden.

"Firmware-Version"	Firmware Version auf dem Werkzeug
"Firmware-Datum"	Erstelldatum der Firmware
"Programme"	Anzahl der gespeicherten Programme, die auf dem Werkzeug vorhanden sind.
"Barcode"	Anzahl der gespeicherten Barcodes, die auf dem Werkzeug vorhanden sind.
"Ablauf"	Anzahl der gespeicherten Abläufe, die auf dem Werkzeug vorhanden sind.
"Akku-Spannung"	Nennspannung des Akkus: Das Werkzeug kann nur mit Akkus dieser Nennspannung betrieben werden.
"Drehzahl max."	Maximale Leerlaufdrehzahl mit der das Werkzeug betrieben werden kann.
"Drehmomentbereich"	Drehmomentbereich in dem das Werkzeug betrieben werden kann.



8 Systemzeit

Sollte die Systemzeit und die Zeit auf dem Werkzeug einen Unterschied von mehr als 30 Sekunden betragen, erscheint eine Warnmeldung dass die Systemzeit falsch ist. Klicken Sie auf "OK" um die Zeit auf dem Werkzeug anzupassen. Die aktualisierte Systemzeit wird benötigt um den Zeitstempel der Schraubvorgänge korrekt zu erfassen. Mit "Abbrechen" wird keine Synchronisierung durchgeführt.

4 Erste Schritte

4.1 Anmeldung SmartTool-Manager

Um den SmartTool-Manager zu starten, benötigen Sie die Login-Daten als "Auswertung", "Programmierer", "Administrator", "Netzwerkadministrator", "Kalibrierer" oder "Service".

🖮 🗄 🖨 📥 👼	Werkzeug-Nr.	: 00000000	Lesen		Schreiben
	nmelden als:	Auswertung Auswertung			
S	prache: Ok	Programmier Administrato Netzwerkadn Kalibrierer Service Hersteller	er r ninistrator		
				4	DE 🚽

9 Logon

WO FINDE ICH DIE PASSWÖRTER?

Die Passwörter werden bei der Auslieferung an den Hauptverantwortlichen bzw. den Besteller für die Werkzeuge in gedruckter Form ausgeliefert.

In den Einstellungen unter "Rollen" können die Passwörter der einzelnen Benutzertypen (Rollen) geändert werden. Hierzu muss auf den Button "Passwort ändern" geklickt werden. Jeder Benutzergruppe kann nur 1 Passwort zugeordnet werden. Um das Passwort zu ändern, wird das aktuelle Passwort benötigt.

	🖗 😓 👸 🛛 Werkzeug-N	r.: 18380018	Lesen	Schreiben
🔶 Werkzei	Einstellungen			
	Anzeige Daten Rollen			
Werkz				
Werkz				19
Werkze	Pollon			
Invent	Kollen.	p		
Sensor	Auswertung:	Pas	swort ändern	
Sensor	Programmierer:	Pas	swort ändern	
Sensor	Administrator:	Pas	swort ändern	
Sensor	Kalibrierer:	Pas	swort ändern	
Sensor	Service:	Pas	swort ändern	-11
Nächs	Netzwerkadministrator:	Pas	swort ändern	
Schrau				po [iviii]
	Uk	Abbre	cnen	
COM5: verbu	nden	4	Netzwerkadministra	ator 📄 🛑 DE 🕤

10 Rollen ändern

Nach dem Klick auf "Passwort ändern" der entsprechenden Benutzergruppe, öffnet sich das Popup-Fenster zum Ändern des Passwortes. Oben in der Kopfzeile des Fensters wird noch einmal dargestellt, von welcher Benutzergruppe das Passwort geändert wird.

Zuerst muss das aktuelle Kennwort eingegeben werden. Anschließend muss zwei mal das neue Kennwort eingetragen werden. Der Button "Ok" zum entgültigen Ändern des Passwortes bleibt grau hinterlegt wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt wird.

- 8	ê 🏟 🕹 📷 🛛	Werkzeug-Nr.: 18360005	Lesen	Schreiben
+	Einstellungen			
		Administrator		
	Rollen:	Aktuelles Kennwort:		
	Auswertur	••••	n	
	Programn	Neues Kennwort:	n	
	Administr	Neues Kennwort bestätigen:	n	
	Kalibrierei Sonvico:	•••••	n	
	Netzwerk:		1	
		Ok Abbrechen		
		Ok Abbrec		
			🝓 Administrato	or 📄 🛑 DE 🕥

11 Passwort ändern

4.2 Speicherort hinterlegen



GEFAHR

Arbeiten Sie ausschließlich mit einem korrekt eingestellten Werkzeug und auch nur mit einem Werkzeug dessen Einstellungen und Programmierung Sie kennen.

Nach der Anmeldung als Administrator gehen Sie oben links in der Toolbox auf Einstellungen.

	Werkzeug-Nr.: 18	380018	Lesen	Schreiben
Werkzeug:				
Wedness Norse	TanaDala	C:		2220
Werkzeug-Typ:	TB-A-EC2-30	Firmwa	are-version: are-Datum:	01.03.2019
Werkzeug-Nr.:	18380018			
Inventar-Nummer:	rotating-60	Progra	mm:	11
Sensor-Nr.:	2018B0023	Ablauf		4
Sensor-DMS-Typ:	Ident.Auf.			
Sensor-Prüfdatum:	24.09.2018	Akku-S	pannung:	18,00 [V]
Nächste MFU:	N/A	Drehm	omentbereich:	8,00-30,00 [N·m]
Schrauben bis Service:	N/A			
Programmier		Einstellur	ngen	
COM5: verbunden		Administ	rator 📃 🛑 DE 👻	

12 Startseite

🖻 🖰 E	🚱 🦺 📓 Werkzeug-Nr.: 18380018 🛛 Lesen	Schreiben
🔶 Werkzei	Einstellungen	
	Anzeige Daten Rollen	
Werkz		
Werkz		19
Werkz		
Invent	Daten-Ordner:	
Sensor	C:\ProgramData\SmartTool-Manager	
Sensor		
Sensor		
Sensor		
Sensor	Auswählen	-11
Nächst		0 [Nim]
Schrau		bo [iviii]
	Ok Abbrechen	
COM5: verbu	aden de Administrator	E DE V

13 Dateipfad

Gehen Sie nun in dem geöffneten Pop-Up Fenster auf den Reiter "Daten" und klicken Sie auf den Button "Auswählen" um einen neuen Speicherort anzugeben.

Vverkzeug-Nr.: 0000000	Lesen 5	chreiben
Einstellungen	Ordner suchen	×
Anzeige Daten Rollen Daten-Ordner: C:\ProgramData\SmartTool-Manager	SmartTod Manager data USOPrivate USOPrivate USOPromet Windows App Cale Windows App Cale Windows App Cale Programme Programme (x66) SAP Temp	tification Kit phicDevices
Auswählen Ok Abbr	Neuen Ordner estelen OK	Abbrechen

14 Einstellungen Daten Speicherort

Wählen Sie den neuen Speicherort aus. In unserem Fall ist es ein Softwareordner auf dem Desktop.

Im ausgewählten Ordner wird der "data"-Ordner automatisch angelegt. In diesem werden automatische Sicherheitskopien und Logdateien des Werkzeugs abgespeichert.

Klicken Sie anschließend auf "OK".

Ihnen wird nun im Pop-Up Fenster der Daten-Ordner noch einmal angezeigt. Mit einem Klick auf "OK" bestätigen Sie den Speicherort.

4.3 Weitere Sprachen aktivieren

Um nun weitere Sprachen für andere Benutzer zu aktivieren, gehen Sie auf

			= 🔊 🕹 i
	Werkzeug-Nr.: 183	380018 Lesen	Schreiben
- Werkzei Einstellu	ngen		
Anzeige	Daten Rollen		
Werkz			
Werkz			19
Werkz	Sprache		
Invent	sprache.		
Sensor	Drehmoment:		
Sensor	Kraft:	🗆 💽 ES	
Sensor			
Sensor	weg:		
Sensor	Temperatur:		-1]
Nächs			00 [N·m]
Schrau			
		🗆 💿 PT	
	Ok	AŁ 🗆 💌 KR	
		91 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
OM5: verbunden		L 🗖 🖬 HU 🔤 Admi	nistrator 📄 🗐 DE 🖂

15 Sprachen

Dropdown-Menü Sprache öffnen und gewünschte Sprachen für die Benutzer aktivieren indem der Haken vor der Sprache gewählt wird. Die Software startet in der blau angewählten Sprache. Die Anzeigeeinstellungen "Sprache" - "Drehmoment" - "Kraft" - "Weg" - "Temperatur" können nur vom Administrator vorgenommen werden. Alle Sprachen die angewählt werden sind dann permanent für die Benutzer verfügbar.

4.4 Allgemeine Softwareoberfläche

1 2	3	4	5
Bossard SmartTool-Manager	/ersion 2.0.4.0		- 🗆 ×
- H = 😪 🕹 🛐 - Werkzeug:	2029007	1 Lesen	Schreiben
Werkzeug-Name:	SmartTool-A	Firmware-Version:	2.2.5.0
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Nr.:	TT34B-30L-S 20290071	Firmware-Datum:	17.05.2019
Inventar-Nummer:		Programm:	4
Sensor-DMS-Typ:	DMS-static	Barcode:	4
Sensor-DMS-Nr.:	20121660	Ablauf:	1
Nächste MFU:	N/A	Akku-Spannung: Drehzahl max.:	18,00 [V] 240 [min ⁻¹]
Schrauben bis Service:	N/A	Drehmomentbereich:	8,00-30,00 [N·m]
Programmie	rung	Einstellu	ngen
COM5: verbunden		4 Administ	trator
16 Startseite		0	89

Das Startfenster

Das Startfenster nach der Anmeldung beinhaltet verschiedene Meldungen und Schaltflächen die für das Arbeiten mit dem SmartTool-Manager wichtig sind. Toolbox



- **B** Aktuelle Konfiguration speichern
- C Druckenmenü (mehrere Auswahlmöglichkeiten)
- D Anzeigeeinstellungen (Sprache, Drehmoment, Kraft, Weg, Temperatur)
- E Benutzer wechseln
- F Mit dem Werkzeug verbinden ohne auslesen (um im Notfall das Update oder eine Wiederherstellung des Werkzeugs durchführen zu können)

2 Softwareversion

Zeigt die geöffnete Softwareversion an.

Werkzeug Nummer

Nach dem Verbinden und Einlesen wird die Seriennummer des verbundenen Werkzeuges angezeigt.



Nach dem Verbinden des Werkzeuges werden alle werkzeuginternen Daten mit dem "Lesen"-Button aus dem Werkzeug ausgelesen. Nicht doppelklicken, da dies zu Fehlern in der Software führen kann.



5 Schreiben

Nach der Konfiguration des Werkzeugs werden mit dem "Schreiben"-Button alle geänderten Daten an das Werkzeug gesendet. Der Button wird erst nach dem Ändern von Konfigurationen oder Parametern aktiv.



Bossard SmartTool-Manager Version 2.0.4.0



Lesen

Schreiben

6 COM-Port

Meldefeld für den Status der Verbindung mit dem Werkzeug.

Benutzeranzeige

In der Benutzeranzeige wird Ihnen angezeigt welcher Benutzer aktiv ist (Auswertung, Administrator,...).



Das Log-Fenster ein- und ausblenden oder als Textfile auf dem Datenträger speichern. Im Log wird die Kommunikation zwischen dem Werkzeug und der Software protokolliert.

Es ist ein gutes Hilfsmittel gerade für die Fälle wenn das Werkzeug nicht vollständig oder gar nicht ausgelesen werden kann. Die Log-Datei gibt detaillierte Auskunft darüber

an welcher Stelle das Problem vorliegt und ist für den technischen Support gedacht. Das Log beinhaltet überwiegend spezifische Meldungen. D.h. im Problemfall das Log-Fenster einblenden, als .txt-Datei speichern und an den technischen Support senden.



In der Sprach-Auswahlliste (unten rechts) kann die Sprache temporär umgeschaltet werden.

🖉 Log		
14:16:59.207	[UNPACK()]: Telegramm auspacken. CRC berechnet:	0× /
14:17:01.215	[TOOL-READ-THREAD COM5]: Seriennummer übr eh	1
14:17:01.216	[TOOL-READ-THREAD COM5]:	
14:17:01.217	[TOOL-BEND INREAD COM5]: Tool ausgelesen	
14:17:01.220	[TOOL-READ-THREAD COM5]: Strukturen im Hash: 52	
14:17:01.221	[TOOL-READ-THREAD COM5]: Schattenkopie speicher	n
14:17:01.222	[TOOL-READ-THREAD COM5]: Thread beendet	
14:17:01.504	[FILE-WRITE-THREAD]: gestartet	
14:17:02.075	[FILE-WRITE-THREAD]: Einstellungsdatei geschrie	ber
14:17:02.076	[FILE-WRITE-THREAD]: beendet	~





DE



4.4.1 Direkte Hilfeoption



17 Hilfe

Wenn Sie mit der Maus über ein Eingabefeld oder ein ON/OFF Button fahren, erscheint automatisch ein Hilfetext zur zugehörigen Funktion.

4.4.2 Druckoption

i 8 3	🚳 🦺 🥛 Werkzeug-Nr.: 18380018 🛛 Lesen	<u>Sc</u> hreiben
🔶 Werkzei	Druckoptionen	
Werkz	Aktuelle Ansicht	
Werkz	Werkzeug	19
Werkze	Werkzeuginfo	
Inventa	Einstellungen	
Sensor	Allgemein	
Sensor	Anzeige	
Sensor		
Sensor	Grafik	
Sensor	Programme	-11
Nächst	Programm 0: ccw max. 33,0 Nm	1
Schrau	Programm 2: Test T-Gosamt Fra	00 [N·m]
Jenido	Programm 3: Test T-Gesamt Startt	
	Programm 4: unzulässig/inaktiv	
	Des montes Er	
	Ok Abbrechen	
COM5: verbur	iden 🕹 Administrator	📄 🛑 DE 🗠

18 Druckoptionen

Um Daten, Programme oder Einstellungen in einem sehr übersichtlichen Format auszudrucken, wurde eine spezielle Druckfunktion integriert die es ermöglicht von jeder Ansicht aus verschiedene Seiten auszudrucken. Weiterhin kann oben rechts definiert werden, ob 1, 2, 4 oder 8 der ausgewählten Seiten auf eine DIN-A4 Seite abgedruckt werden sollen. Mit Zu- und Abwahl können die gewünschten Seiten gedruckt werden. Jedes ausgewählte Element wird gedruckt. In diesem Beispiel wird die aktuelle Ansicht gedruckt.

4.5 **Allgemeine Bedienung**

📄 💾 🖃 🔅 📥 🖥	Werkzeug-Nr.:	18380018	Lesen	Schreiben		
🔶 Werkzeug: Programmie	🗣 Werkzeug: Programmierung: Programm 4: Stufe 1: 🔢 🗍					
Allgemein Antrieb Anzug	gsverfahren Optione	n Messfenster	-2	3		
Bezeichnung: Anlauf		Stufenn	ummer: 1			
└─ Werte aus der Program	nmtabelle verwender	n				
	Verhalten:					
	Startabbruch:	neustart aktuelle	e Stufe ×			
	Nächste Stufe IO:	2	~			
	Nächste Stufe NIO:	Ende	~			
	Stopp vo	or nächster Stufe				
	🗆 kein Erg	ebnis ablegen				
	Wartezeit:	0,000 [s]				
COM5: verbunden			<mark>4</mark> Administrator	DE -		
19 Bedienoberfl	äche					

1

Navigationsleiste

Hier kommen Sie durch Anklicken der einzelnen Felder direkt zurück auf den gewünschten Unterpunkt. Klicken Sie z. B. auf Programmierung um in die Programmübersicht zu gelangen. Alternativ kommen Sie mit einem Klick auf den grünen Pfeil wieder eine Fbene nach oben.



Register

In diesem Register können Sie zwischen den einzelnen Reitern wechseln. Die Navigations-Buttons sind mit dem Register verknüpft.



3 Navigations-Buttons

Diese Elemente gibt es nur in den Stufen. Mit ihnen können Sie schnell zwischen der aktuellen Ansicht und der nächsten Stufe wechseln, um diese zu vergleichen. Aktuell würde man mit dem rechten Pfeil zu Stufe 2 gelangen und mit dem linken Pfeil gäbe es keine Aktion, da wir uns in Stufe 1 befinden.

Umstellung von Bezugswerten von "ist gleich oder größer als" auf "ist gleich oder kleiner als" ≤ der eingegebene Wert.

Alle Eingaben überprüfen und über "Schreiben" an das Werkzeug senden.

Viele Eingabebereiche haben ein Limit. Sollte ein roter Kasten um die Zahl die Sie eintragen möchten erscheinen, so ist diese zu hoch, zu niedrig oder es werden unzulässige Zeichen verwendet. Schreiben



5 Werkzeugeinstellungen

Nach dem Auslesen jedes Werkzeugs, wird eine Startseite mit typspezifischen Informationen angezeigt.

In jedem Werkzeugtyp können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, die für das Arbeiten am Arbeitsplatz wichtig sind oder dieses erleichtern. Um die Einstellungen übersichtlicher zu machen, sind diese in einzelne Reiter unterteilt. Gehen sie dazu auf die Startseite und klicken sie auf den Button "Einstellungen".



Nur bei verbundenem Werkzeug können Änderungen vorgenommen werden.

i 💾 🗉 🏟 🕹 📷	20290071	Lesen	Schreiben
🔶 Werkzeug:			
Workzoug Namai	SmortTool A	Firmulara Varsiani	2250
Werkzeug-Name.	TT24D 20L C	Firmware-version.	2.2.3.0
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Nr.:	20290071	Firmware-Datum:	17.05.2019
Inventar-Nummer:		Programm:	4
Sensor-DMS-Typ:	DMS-static	Barcode:	4
Sensor-DMS-Nr.:	20121660	Ablauf:	1
Sensor-Prüfdatum:	29.07.2020		
		Akku-Spannung:	18,00 [V]
Nächste MFU:	N/A	Drehzahl max.:	240 (min ⁻¹)
Schrauben bis Service:	N/A	Drehmomentbereich:	8,00-30,00 [N·m]
Programmie	rung	Linstell	ungen
aus der Datensicherung		🕹 Admini	strator 📃 🛑 DE 👻

20 Startseite
5.1Reiter "Allgemein"5.1.1Prozesssteuerung

- H ;	: 🕸 🕹 i	 ? We	erkzeug-Nr.: 18	380018	Les	en	Schr	eiben	
Werkzeug: Einstellungen:									
Allgemein	Verwaltung	Anzeige	Kommunikation	Grafik	Systemzeit	Grundeinst	ellung	Update	
Prozessste	uerung Energ	gie&Bele	uchtung Funktio	onen					
□ Ha	andmodus akt	iv							
	Freigabe über	: Barco	ode & externe St	euerung					
	🗆 Lösen frei f	ür offen	e Flachabtriebe						
	[™] Wartezeit zwischen Verschraubungen Zeit: 0,00 [s]								
⊠ Ał	obruch am Dis Zeit:	play	30,0	[s]					
COM5: verb	unden				4 <u>4</u>	dministrator		DE 🗸	

21 Prozesssteuerung

```
"Handmodus aktiv"
```

Bei Anwendungen in der das Werkzeug als Einzelplatzlösung eingesetzt wird kann dieser Modus aktiviert sein. Wenn ein angebundenes Werkzeug ohne Anbindung kurz getestet werden soll, kann man diesen Modus ebenfalls aktivieren. Bei Abwahl muss über das Auswahlmenü die Art der Freigabe gewählt werden.

"Freigabe über"

- "Starttaster"

3x schnell hintereinander den Starttaster für die Freigabe betätigen.

- "Zeit"

Freigabe nach eingetragener Zeit in Sekunden.

- "Starttaster & Zeit"
 - Kombination aus Funktion Starttaster und Zeit.
- "Barcode"
 Freigabe durch korrekten Barcodescan.
- "Externe Steuerung"

Externe Steuerung erteilt die Freigabe.

- "Barcode & externe Steuerung"

Nach dem Scan eines Barcodes erteilt die externe Steuerung die Freigabe.



"Lösen frei für offene Flachabtriebe"

Wird insbesondere bei offenen Flachabtrieben verwendet. Durch Aktivierung der Checkbox, kann immer rückwärts geschraubt werden.

"Wartezeit zwischen Verschraubungen"	Pausenzeit zwischen den Einzelverschraubungen eines Schraubauftrag					
"Abbruch am Display"	Abbruch eines aktiven Schraubauftrages über die gelbe Taste im Display. Die Zeit bestimmt die Dauer, wie lange die Taste betätigt werden muss, bis die Aufforderung zum Abbruch im Display erscheint 🔀 .					

5.1.2 Energie und Beleuchtung

🗖 💾 🚍 🚳 📥 👼 👐	erkzeug-Nr.: 183	80018	Les	en	Schr	eiben			
Werkzeug: Einstellungen:									
Allgemein Verwaltung Anzeige	Kommunikation	Grafik S	Systemzeit	Grundeinste	llung	Update			
Prozesssteuerung Energie&Bele	uchtung Funktion	nen							
Energiesparen									
Display aus nach:	600	[s]							
Werkzeug aus nach:	1800	[s]							
LED-Beleuchtung									
Nachleuchten:	5,0	[s]							
COM5: verbunden				dministrator		DE ~			

22 Energie und Beleuchtung

"Energiesparen"	"Display aus nach" Display schaltet nach eingetragener Zeit in Sekunden in Standby, wenn das Werkezug nicht verwendet wird.
	"Werkzeug aus nach" Werkzeug schaltet sich nach eingetragener Zeit in Sekunden aus, wenn es nicht verwendet wird.
"LED-Beleuchtung Nachleuchten"	Bei jeder Betätigung des Starttasters wird die Beleuchtungs-LED aktiviert. Mit der eingetragenen Zeit in Sekunden leuchtet die LED nach.

5.1.3 Funktionen



23 Funktionen

"Setup-Menü"	Wenn diese Funktion ausgewählt ist, kann man mit den Tastern unter dem Display das Programm oder den Ablauf wechseln, oder in Programm 1 das Drehmoment einstellen. Um in den Setup-Modus zu gelangen, halten Sie den Starttaster gedrückt und schieben Sie den Akku auf. Wenn "Scanner wählbar" aktiviert ist, können Sie jetzt im Setup- Modus mit der gelben Displaytaste bis zur Anzeige gehen und durch Drücken des Starttasters bestätigen. Anschließend müssen Sie noch den linken Einstellknopf (links neben dem gelben Displayknopf) bestätigen. Dadurch können Barcodes in der Notstrategie oder auch die Netzwerkeinstellungen gescannt werden. Wenn Sie "Handmodus wählbar" aktiviert haben, können Sie jetzt im Setup-Modus mit der gelben Displaytaste bis zur Anzeige Mathematiken anschließend müssen Sie noch den linken Einstellknopf (links neben dem gelben Displayknopf) bestätigen. Jetzt führt das Werkzeug das Standard-Programm, welches mit einem gelben Stern im Smart- Tool-Manager gekennzeichnet ist, aus.
"NIO-Quittierung aktiv"	Bei einem NIO Ergebnis muss mit dem Linkslauf gelöst und erneut verschraubt werden. "NIO-Quittierung am Display" Bestätigung NIO-Verschraubung mit gelber Taste am Display oder Lösen bei einer NIO - Verschraubung. Muss unter Programme bei "Verhalten" angewählt sein.

5.2 Reiter "Verwaltung"

🖬 💾 🚍 🏟 📥 👸 👐	erkzeug-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben						
Werkzeug: Einstellungen:									
Allgemein Verwaltung Anzeige	Kommunikation Grafik S	ystemzeit Grundein	stellung Update						
Einsatzort:	Halle 1, Position 4								
Inventar-Nummer:	HQX61859234		-						
COM5: verbunden		🝓 Administrate	or 📃 🗎 DE 👻						

24 Verwaltung

"Einsatzort"	Frei beschreibbare Textzeile um den Einsatzort oder die Anlage an der das Werkzeug verwendet wird einzutragen. Dieses Feld ist auf 20 Zeichen beschränkt.
"Inventar-Nummer"	Frei beschreibbare Textzeile, um die firmeninterne Inventar-Nummer einzutragen. Dieses Feld ist auf 40 Zeichen beschränkt.

5.3Reiter "Anzeige"5.3.1OLED-Display

📄 💾 😑 🏟 🕹 👩 🛛 We	erkzeug-Nr.: 183	880018	Les	en	Schr	eiben		
Werkzeug: Einstellungen:								
Allgemein Verwaltung Anzeige	Kommunikation	Grafik	Systemzeit	Grundeinste	ellung	Update		
OLED-Display LEDs akustisches	Signal Vibration							
Sprach	ne: [Deutsch		•				
Ergebi	nisanzeige:	Drehmon	nent ·	u l				
Einhei	ten: [N·m]		~				
Bei Fre	eigabe: E	ndwert		v				
COM5: verbunden			<u> </u> A	dministrator		DE 👻		

25 OLED-Display

"Sprache"	Es kann für das Display des Werkzeugs und dessen Anzeige eine von 2 Sprachen ausgewählt werden. - Deutsch - Englisch
"Ergebnisanzeige"	In der Anzeige für die Beurteilung der Verschraubung können verschie- dene Modi angezeigt werden. - Smiley - Drehmoment - Schraubenzähler - Winkel
"Einheiten"	Einstellung der physikalischen Einheit. - N•m - Lbf•in - Lbf•ft
"Bei Freigabe"	Bestimmt die Anzeige im Display bei Erhalt einer Freigabe. - <i>Endwert:</i> Zielwert der letzten Stufe wird angezeigt (bei mehreren Schaltbedingungen dominiert Drehmoment). - <i>Barcode:</i> Barcode-ID zur Freigabe wird angezeigt.

5.3.2 LEDs

📄 💾 🚍 🚳 🔩 📷 🛛 Werkzeug-Nr.: 18380018							Les	en	Schi	eiben
Werkzeug: Einstellungen:										
Allgemein Verwaltung Anzeige Kommunikation Grafik Systemzeit Grundeinstellung Update										
OLED-Disp	olay LEDs	akustisches	Signal	Vibratio	on					
IO:		Dauer:	3,0	[s]	Periode:	1,00	[s]			
NIO:		Dauer:	5,0	[s]	Periode:	1,00	[s]			
Gesan	nt IO:	Dauer:	8,0	[s]	Periode:	1,00	[s]			
Gesam	nt NIO:	Dauer:	10,0	[s]	Periode:	2,50	[s]			
Freiga	be:	Dauer:	25,5	[s]	Periode:	1,00	[s]			
Rückw	/ärts:	Dauer:	25,5	[s]	Periode:	1,00	[s]			
Quittie	erung:	Dauer:	25,5	[s]	Periode:	1,00	[s]			
Akkuw	varnung:	Dauer:	5,0	[s]	Periode:	2,00	[s]			
COM5: verbu	unden						🕹 A	dministrate	or 📃	DE 🗸

26 LEDs

Für die verschiedenen Ergebnisse und Hinweise kann jeweils ein LED Signal gewählt werden:

"Dauer"	Gesamtdauer des LED Signals. (25,5 Sekunden = Dauerleuchten)
"Periode"	Dauer der Signalabfolge
Wählbare Farben	Die Farben der LED Darstellung können durch Klicken auf die farbigen
	Felder verändert werden.

5.3.3 Akustisches Signal

🖬 💾 🚍 🏟 📥 👸 🛛 We	erkzeug-Nr.: 183800	18 Lesen	Schreiben						
-Werkzeug: Einstellungen:									
Allgemein Verwaltung Anzeige	Kommunikation Graf	ik Systemzeit Gru	ndeinstellung Update						
OLED-Display LEDs akustisches	Signal Vibration								
IO:	Klang 1	Dauer:	0,0 [s]						
NIO:	Klang 3	Dauer:	1,2 [s]						
☑ beim Start		🗹 beim S	cannen						
COM5: verbunden		🕹 Admir	nistrator 📃 🛑 DE 👻						

27 Akustisches Signal

"IO"	Signalton wird für die eingetragene Zeit aktiviert. (kann mit dem Wert 0 deaktiviert werden)
"NIO"	Signalton wird für die eingetragene Zeit aktiviert. (kann mit dem Wert 0 deaktiviert werden)
"Beim Start"	Nach dem Aufschieben des Akkus wird eine Melodie wiedergegeben.
"Beim Scannen"	Nach dem Scannen eines Barcode wird ein Signalton wiedergegeben.

5.3.4 Vibration

🖬 🖰 🖃 🍣 🕹	Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen	Schreiben				
🔶 Werkzeug: Einstellur	🗲 Werkzeug: Einstellungen:							
Allgemein Verwaltung	Anzeige Kommunikatio	n Grafik System	nzeit Grundeins	tellung Update				
OLED-Display LEDs al	kustisches Signal Vibratio	on						
	FinzeLIO	Dauor	0.00 [c]					
	Einzel NIO:	Dauer:	1,50 [s]					
	Gesamt IO:	Dauer:	0,00 [s]					
	Gesamt NIO:	Dauer:	3,00 [s]					
COM5: verbunden			4 Administrator	DE -				

28 Vibration

Für die einzelnen Schraubergebnisse (Einzel IO / Einzel NIO / Gesamt IO / Gesamt NIO) kann jeweils die Dauer der Vibration festgelegt werden.

5.4 Reiter "Kommunikation"5.4.1 Kommunikation-WLAN (nur Netzwerkadministrator)

🖬 💾 🖃 🏟 🕹	Werkzeug-N	Ir.: 18380018	Lesen		Schreiben			
🗲 Werkzeug: Einstellungen:								
Kommunikation								
WLAN IPv4 IEEE 80	2.1X Roaming							
A	14/24.0							
Authentifizierungstyp:	WPA2	×						
SSID:	📕 Kundennetzwer	k						
Netzwerkschlüssel:	123456789							
Region:	Europa	•						
Band:	2,4 GHz	 Kanal-List 	e:	auto	~			
Sendeleistung:	17 dBm / 50 mW	~						
COM5: verbunden		4	Netzwerkadm	inistrator	DE 🗸			

29 Kommunikation WLAN

Unter Kommunikation WLAN & IPv4 werden die Netzwerkeinstellungen des Werkzeugs hinterlegt, diese dienen zur Kommunikation zwischen Werkzeug und einer externen Steuerung.

HINWEIS Unter dem Reiter Kommunikation gibt es unterschiedliche Zugangsfunktionen für Administratoren und Netzwerkadministratoren.

"Authentifizierungstyp"	Auswahl WLAN Verschlüsselungsverfahren
"SSID"	Netzwerkname (Service Set Identifier)
"Netzwerkschlüssel"	Passwort für das Netzwerk. Über den Button mit dem Schlüsselsymbol kann der Eintrag im Fenster "SSID" bzw. "Netzwerkschlüssel" verschlüsselt werden.
"Region"	Freigabe der Funkkanäle je nach ausgewählter Region. Auswahl muss der Einstellung im verwendeten Accesspoint entsprechen. (US/Europa/Japan)
"Band"	Auswahl Frequenzband zur Datenübertragung Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz
"Sendeleistung"	Muss je nach Entfernung zwischen Werkzeug und Steuerung bzw. Accesspoint gewählt werden.
"Kanal-Liste"	Aktivierung / Deaktivierung verschiedener Funkkanäle.

5.4.2 IPv4

- 8	🗐 🤷 📄 🛛 Werk	zeug-Nr.: 18380018 [Lesen	Schreiben
🔶 Werkze	ug: Einstellungen:			
Kommunik	ation			
WLAN IP	V4 IEEE 802.1X Roar	ning		
	Netzwerkprotokoll: DHCP Eigene IP-Adresse: Server IP-Adresse: Subnetzmaske: Standardgateway: MAC:	TCP * 192, 168, 1, 12 192, 168, 1, 1 255, 255, 255, 0 192, 168, 1, 250 00:23:A7:50:A3:E3	Port: 8002 - Port: 8001	8002
COM5: verb	unden	4	Netzwerkadministrato	or 📄 🗖 DE 👻

30 Kommunikation IPv4

Bei IPv4 kann zwischen dem Netzwerkprotokoll TCP oder UDP gewählt werden.

"Netzwerkprotokoll"	Es kann zwischen dem Protokolltyp TCP und der älteren Variante UDP gewählt werden. Wir empfehlen die Verwendung des TCP Protokolls.
"Eigene IP-Adresse / Port"	IP Adresse des Werkzeugs und zugehöriger Port. Bei diesem besteht die Möglichkeit einen Bereich anzugeben. Bei jedem neuen Verbin- dungsaufbau wird die Portnummer um eins erhöht.
"Server IP-Adresse / Port"	IP Adresse des Controllers (Steuerung z. B. HST-MCU) und zugehöriger Port.
"Subnetzmaske"	Subnetzmaske, passend zum IP-Netz.
"Standardgateway"	Die IP-Adresse des Routers. Für den Fall relevant, wenn Steuerung und Werkzeug sich in unterschiedlichen IP-Netzen befinden.
"MAC"	MAC-Adresse des Werkzeugs.

5.4.3 IEEE 802.1X EAP

🖬 💾 🗄 🔅 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben
	n:		
Kommunikation			
WLAN IPv4 IEEE 802.12	Roaming		
EAP EAP-TLS X.509			
EAP-Method: EAP-Inner-Method:	TLS × MSCHAP ×		
EAP-Clientname: EAP-Passwort			
	Aus dem Tool leser	n	
COM5: verbunden	4	Netzwerkadministrato	r 📄 🛑 DE 👻

31 Kommunikation EAP

"EAP-Method"	Verschlüsselungsmethoden: - TLS - TTLS - FAST - PEAP
"EAP-Inner-Method"	Verschlüsselungsmethoden: - MSCHAP - MSCHAPV2
"EAP-Clientname"	Clientname für EAP-Verschlüsselung.
"EAP-Passwort"	Passwort für die EAP-Verschlüsselung.
~	Übernimmt die Änderungen in das Werkzeug. Der grüne Haken erscheint erst, wenn etwas in die Felder "EAP-Clientname" und "EAP-Passwort" eingetragen wird.
"Aus dem Tool lesen"	Liest die EAP-Einstellungen aus dem Werkzeug.

🖬 💾 🖃 🏟 🕹 📷	Werkzeug-Nr.:	18380018	Lesen		Schreiber	٦
Kommunikation						
WLAN IPv4 IEEE 802.1X	Roaming					
EAP EAP-TLS X.509						
CA:	Ausgestellt von: Ausgestellt für: Gültig ab: Privater Schlüssel:	5 5 5 5	bis -	+		
CA-Intermediate:	Ausgestellt von: Ausgestellt für: Gültig ab: Privater Schlüssel:	-	bis: -	+		
Client:	Ausgestellt von: Ausgestellt für: Gültig ab: Privater Schlüssel:		bis: -	+		
	Aus d	lem Tool lesen				
COM5: verbunden		4	Netzwerkadmi	nistrator	📄 🗮 DE	~

32 Kommunikation EAP TLS X.509

Bei der EAP-TLS Verschlüsselung ist es möglich eine Zertifikatskette in das Tool zu laden.

"CA"	CA-Zertifikat
"CA-Intermediate"	CA-Intermediate-Zertifikat: Abhängig vom Funkmodul können mehrere Zertifikate geladen/ gespeichert werden.
"Client"	Client-Schlüssel
~	Übernimmt die Änderungen in das Werkzeug. Der grüne Haken erscheint erst, wenn etwas in die Felder "EAP-Clientname" und "EAP-Passwort" eingetragen wird.
"Aus dem Tool lesen"	Liest die EAP-Einstellungen aus dem Werkzeug.

5.4.4 Roaming

🖬 🗄 🚍 🏟 📥 📷	Werkzeug-N	r.: 18380018	Lesen	Schreiben
Kommunikation				
WLAN IPv4 IEEE 802.1X	Roaming			
☑ Roaming aktiv				
Roaming-Schwelle: Roaming-Hysterese:	40 10	[dBm] [dBm]		
Scan-Schwelle: Scan-Delta: Scan-Periode: Scan-Dauer (aktiv): Scan-Dauer (passiv):	30 10 3 20 15	[dBm] [dBm] [s] [ms] [ms]		
		4	Netzwerkadministrator	DE 🗸

33 Kommunikation Roaming

Bei aktiviertem Roaming wird im Bereich der gleichen SSID selbstständig zum signalstärkeren Accesspoint gewechselt.

5.4.5 Telegramme

Unter Kommunikation Telegramme können Sie festlegen welche Daten das Werkzeug an die externe Steuerung übertragen soll. Es ist möglich IO- und NIO-Grafikdaten zu übermitteln. Dabei kann festgelegt werden, ob jeder einzelne Messwert der Gesamtmessung in die grafische Auswertung mit aufgenommen werden soll, oder ob z. B. nur jeder 3. oder 4. Wert (Teilungsfaktor) übermittelt werden soll. Ebenfalls kann festgelegt werden was geschieht wenn das Werkzeug die Daten nicht übertragen kann. Das Werkzeug kann auf eine Antwort der Steuerung warten, damit bei bestehender Verbindung dann die Daten versendet werden.

🖻 🖰 🛢 🏟 📥 I	we	erkzeug-Nr.: 183	Les	en	Sch	reiben	
🔶 Werkzeug: Einstellun	gen:						
Allgemein Verwaltung	Anzeige	Kommunikation	Grafik	Systemzeit	Grundeins	tellung	Update
Telegramme							
Sende Telegramm:	TG1	↓ G-B	lock-PR	ALL IO	/ NIO send	en	
Grafik:							
	Daten s	enden:					
	✓ IO	✓ NI	0	Lös	en		
		Teilungsfakt	or: 1				
Spool:							
In Spool eintrag	len						
Versuche: 10		Periode: 1	,00 [:	;]			
blockieren bi	s Antwor	t					
Abbruch-Telegr	amm						
COM5: verbunden				🦺 A	dministrator		🛑 de 👻

34 Kommunikation Telegramme



HINWEIS

Der Reiter Kommunikation Telegramme öffnet sich erst, wenn in dem Reiter Grundeinstellung, die Konfiguration "WLAN" sowie unter "Allgemein" die Freigabe "externe Steuerung", aktiviert wurden.

"Sende Telegramm"	Auswahl des Kommunikations-Protokolls TG1/TG2
	"TG-Block-PR" Schutzfunktion. Während der Motor sich dreht, werden keine ein- gehenden Telegramme vom Tool beantwortet.
	"All IO / NIO senden" Nach vollendetem Schraubauftrag wird ein weiteres Telegramm über das Gesamtergebnis gesendet.
"Grafik"	 "Daten senden" Bezieht sich auf das Senden der Grafikdaten. - <i>IO</i>: IO-Grafiken werden gesendet. - <i>NIO</i>: NIO-Grafiken vom Löseprogramm werden gesendet.
"Spool"	"In Spool eintragen" aktiviert/deaktiviert das wiederholen von Ergebnistelegrammen, wenn diese aufgrund von Übertragungsstörungen nicht gesendet werden konnten. "Versuche" Legt die Anzahl der Wiederholungen, pro Telegramm, im Fehlerfall fest.
	"Periode" Legt die Zeit zwischen dem wiederholten Senden der Telegramme fest. "Blockieren bis Antwort"
	Tool stoppt, bis die Antwort auf ein gesendetes Telegramm empfangen wurde.
"Abbruch-Telegramm"	Wird ein Schraubauftrag durch den Benutzer abgebrochen (Benutzer- abbruch) wird ein Telegramm an die Steuerung gesendet.

5.5 Reiter "Grafik"

- 8] 🏟 🕹	w	erkzeug-Nr.: 183	380018	Les	en	Sch	reiben
-Werkze	eug: Einstellur	ngen:						
Allgemein	Verwaltung	Anzeige	Kommunikation	Grafik	Systemzeit	Grundeinst	tellung	Update
	Messaröß	e:	M1[Nm]_M2[Nm		(MDP[Nm]	v		
	Abtastrate	e.	333 v [Hz]	Nacl	nlauf _{max} :	0,150	[s]	
				A., 6-	oichnung	. 2049	[e]	
				Auiz	eichnung _{ma}	x ^{. 2,040}	[5]	
COM5: verb	unden				🦺 A	dministrator		E DE 👻

35 Grafik

In den Werkzeugen können über 150.000 Kurven gespeichert werden. In diesem Reiter ist es möglich die Dauer, Art und Qualität der Kurve zu definieren. Je nach Anzahl der ausgewählten Parameter, verändert sich die maximale Aufzeichnungszeit. Reicht die Aufzeichnungsdauer nicht für den gesamten Schraubvorgang aus, wird der vordere Teil der Grafik abgeschnitten.

"Messgröße"	Auswahl der physikalischen Größen der Kurvenanzeige je nach Werkzeugtyp. - Drehmoment, Winkel, Strom, Spannung - Drehmoment, Winkel, Strom - Drehmoment, Winkel - Drehmoment					
"Abtastrate"	Bestimmt die Auflösung der Grafikaufzeichnung, 50 - 1000 Hertz Hohe Qualität (Abtastrate) = niedrige Aufzeichnungszeit Niedrige Qualität (Abtastrate) = hohe Aufzeichnungszeit					
"Nachlauf _{max} "	Eingabe der Aufzeichnungszeit nach dem Erreichen der Schaltbedingung.					
"Aufzeichnung _{max} " Gibt die Aufzeichnungszeit, die durch die gewählten E möglich sind, an.						

5.6 Reiter "Systemzeit"

H :	: 🔅 🕹	we	erkzeug-Nr.: 183	80018	Les	en	Schi	reiben
Gewerkzeug: Einstellungen:								
Allgemein	Verwaltung	Anzeige	Kommunikation	Grafik	Systemzeit	Grundeinst	ellung	Update
		Мо	ntag, 15	. Ap	oril 20	19		
			16.3	7∙49)			
			10.0					
			Mit PC synch	nronisie	ren			
			,					
COM5: verb	unden				4	dministrator		🗖 DE 👻

36 Systemzeit

Im Reiter Systemzeit kann die Systemzeit mit der Zeit des verbundenen Computers synchronisiert werden. Diese Funktion wird benötigt um den Zeitstempel der Schraubvorgänge korrekt zu erfassen.

Sollte die Systemzeit und die Zeit auf dem Werkzeug einen Unterschied von mehr als 30 Sekunden haben, erscheint beim Auslesen des Werkzeugs eine Hinweismeldung.

5.7 Reiter "Grundeinstellung"



37 Grundeinstellungen

Auswahl der angeschlossenen Hardwareoptionen.

"Hardware "Scanner" Konfiguration" Aktivieren / Deaktivieren
"WLAN"
WLAN Aktivieren / Deaktivieren
"Recovery"
Aktivieren / Deaktivieren
Die Recovery Funktion ermöglicht das Fortsetzen eines Schraubauftrages nach dem Akkuwechsel. Dies ermöglicht einen Akkuwechsel während eines Laufenden Schraubauftrages ohne Datenverlust.

5.8 Reiter "Update"

- H =	ê 🕹	we	erkzeug-Nr.: 183	80018	Les	en	Schr	eiben
-Werkzeug	g: Einstellur	ngen:						
Allgemein V	/erwaltung	Anzeige	Kommunikation	Grafik	Systemzeit	Grundeins	tellung	Update
Firm	ware:				(akti	uelle Versio	ın: 2.2.3	.0)
Da	atei:	fw_TorqE	8ee_cut_v2.2.3.0_1	2.02.201	19.upd	Ausv	vählen	
W	erkzeug:	TorqBee						
Einst	ellungen:							
W	iederherste	llungsmo	dus:		automa	atisch		~
Da	atei:					Ausv	vählen	
			Star	ten		Format SD	-Karte	
COM5: verbun	den				🦺 A	dministrator		🗖 de 👻

38 Update



HINWEIS

Vor jedem Update sollte eine Datensicherung des Werkzeugs, über das "speichern" Symbol oben links, manuell durchgeführt werden.

Mit einem "Update" kann die Firmware des Werkzeugs aktualisiert werden.

"Firmware"	"Auswählen" Firmware Datei (.upd Format) auswählen.
	"Werkzeug" Werkzeugtyp der Firmware Datei wird angezeigt. Der Typ aus der Datei muss mit dem Aktuellen identisch sein, sonst ist kein Update möglich.
"Einstellungen"	"Wiederherstellungsmodus" Mit "automatisch" werden die vor dem Update ausgelesenen Da- ten aus dem Werkzeug, nach dem Update wieder eingetragen (nicht aus der Sicherungsdatei). Mit "aus Sicherungsdatei" (Datei muss ausgewählt werden), werden nach dem Update die Daten aus der aus- gewählten Datei eingetragen.

C	to	rt	Δ	n	u
"ບ	ιa	ιu	C		

Startet den Updatevorgang.

"Format SD-Karte" Löscht alle Programme und Schraubergebnisse vom internen Speicher.

HINWEIS

Es wird empfohlen den Wiederherstellungsmodus "automatisch" auszuwählen. Hierbei werden alle zuvor ausgelesenen Programme und Einstellungen nach dem Update wieder auf das Werkzeug geladen.

6 Werkzeug Programmierung

Zu den auf dem Werkzeug gespeicherten Programmen gelangt man über die Schaltfläche "Programmierung" auf der Startseite.

Programmierung

In der Programm Übersicht sind die aktuellen Programmnamen und Nummern aufgelistet. Zusätzlich werden noch folgende Informationen zum jeweiligen Programm angezeigt:

- Standardprogramm
- Löseprogramm
- Programm mit Korrekturfaktor
- Anzahl der Stufen
- Zeitstempel
- Aktiv / Inaktiv

Zur Übersicht gehört auch der Zeitstempel der zuletzt erfolgten Änderung an den Programmen.

Weiterhin ist hier der Zugang zu den Barcodes, Abläufen und der Programm-Tabelle, die oben per Klick auf den entsprechenden Reiter ausgewählt werden können.



39 Programme

6.1 Reiter "Programm"

Es sind 100 Programme mit jeweils 6 Stufen möglich.

Programm 0	Lösen, kann nicht gelöscht werden
Programm 1	Programmierbar, kann nicht gelöscht werden
Programm 90 - 99	MFU-Programme des Werkzeugs (vorkonfiguriert)
Damit sind 88 Programme	e für die individuelle Programmierung vorhanden.
Programm:	Mit bis zu sechs Stufen
Stufe:	Je Stufe mit bis zu 5 möglichen Schaltbedingungen und bis zu
	5 möglichen Bewertungskriterien.

6.1.1 Programm aktivieren / deaktivieren

Im Werkzeug werden bis zu 100 Programme gespeichert. Für eine bessere Übersicht können Programme aktiviert oder deaktiviert werden. Deaktivierte Programme werden vom Werkzeug ignoriert.

Programm aktivieren:

Durch "klicken" der Schaltfläche wird das "Power"-Symbol grün.

Programm deaktivieren:

Durch "klicken" der Schalfläche wird das "Power"-Symbol und das Programm grau hinterlegt. In der Programmübersicht wird das aktive Programm mit einem gelben Stern versehen (Standard-Programm). Das Standard-Programm wird immer dann ausgeführt, wenn keine explizite Programmvorgabe über Barcode oder externe Steuerung erfolgt.

i	18 Les	Lesen		n				
Werkzeug: Programmierung:								
Programm: Barcode: Ablauf: Programm-Tabelle:								
Letzte Änderung: 03.07.2019 10:30:42								
U Programm 0 5	U Programm 1	U	Programm 2 🤺	×				
ccw max. 33,0 Nm	8,0 Nm		Test T-Gesamt F	-rg.				
Stufen: 1 05 02.04.2	59 Stufen: 2	09:58 16.04.2019	Stufen: 1	09:39 02.04.2019				
Programm 3	Programm 4	×	Programm 5	×				
Test T-Gesamt Startt	soft Joint 3Nm		unzulässig/ 2	:				
Stufen: 1 05 02.04.21	30 Stufen:4	10:47 16:04:2019	Stufen: 1	09:39 02.04.2019				
Programm 6	Programm 7	×U	Programm 8	×				
NIO/ inaktiv	NIO/ 2		NIO+IO/ inakt	iv				
Stufen: 1 05 02.04.21	Stufen: 1	09:39 02.04.2019	Stufen: 1	09:39 02.04.2019				
COM5: verbunden		🦺 /	Administrator	📃 📕 DE	¥			

40 Programme

6.1.2 Programm anlegen/löschen

Ein neues Programm kann per Klick auf den 🛨 angelegt werden. Ein Programm kann per Klick auf den 🔀 gelöscht werden.

	\rm 📳 🛛 Werkz	eug-Nr.: 1838001	8 Lese	n So	chreiben
+ Werkzeug: Prog					
Programm: Barco	de: Ablauf: Progr				
		L	etzte Änderung	g: 03.07.2019	10:30:42
U Programm	<u>ں</u> د	Programm 1	Ċ	Programm 2 🚖	×
ccw max. 33	0 Nr Warnung			-Gesamt Fr	
Stufen:	1			Stufen: 1	09:39 02.04.2019
Program	Soll das Pro	gramm tatsächlich	gelöscht werd	en?	×
Test T-Gesam Stufen:	1	Ok Abb	orechen	tulässig/ 2 Stufen: 1	09:39 02.04.2019
Program NIO/ inal	m 6 🗙 🕖	Programm7 NIO/ 2	× U	Programm 8 NIO+IO/ inaktiv	×
Stufen:	1 09:39 02:04:2019		09:39 2.04.2019	Stufen: 1	09:39 02.04.2019
COM5: verbunden				Iministrator	DE 🚽

41 Warnung Programm löschen

6.1.3 Programm als Standard-Programm festlegen

Ein Programm kann per Klick auf die Programm Schaltfläche geöffnet werden.



Ein Programm kann als "Standard-Programm" gekennzeichnet werden. Dieses wird immer dann ausgeführt, wenn kein anderes Programm ausdrücklich über Barcode oder eine externe Steuerung aktiviert wird. Dies erfolgt in dem gewünschten Programm, mit der Option "Standard-Programm" oder "Standard-Ablauf".

📄 💾 😑 🚳 🕹 📷 🛛 Werkzeug-Nr.	: 18380018	Lesen	Schreiben
Werkzeug: Programmierung: Programm 1:			
Programm Optionen Double-Hit (Rehit)			
Programm-Name: 8,0 Nm Löseprogramm	- Standar	Programm-N d-Programm	lummer: 1
Zeit-Auswertung: ⊙ Gesamtzeit:	-Verhalte Lösen na Fehler pr Schraube	n: ch Schraube: N o Schraube: 2 enanzahl:	110 × × 1
U X Stufe1 Stufe2 2.5 Nm - 190 U/ min. 0 Mm - 30 U/ min. ② ●	+ Stufe4	\$ Stufe 5	Stufe 6
COM5: verbunden		Administr	rator 📃 🛑 DE 👻

42 Standard-Programm

6.2 Programm konfigurieren

Zum Konfigurieren eines Programms muss die entsprechende Programm Schaltfläche angeklickt werden.

6.2.1 Programm

i 🗎 : 🔅 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.: 183	80018 Les	en	Schreiben
🗲 Werkzeug: Programmierur	ng: Programm 1:			
Programm Optionen Double	e-Hit (Rehit)			
Programm-Name: 8,0 Nm Döseprogramm	C	Progr Standard-Program	ramm-Numm nm	ner: 1
Zeit-Auswertung:		Verhalten: Lösen nach Schrau Fehler pro Schraub Schraubenanzahl:	be: NIO e: 2 1	* *
U Stufe 1 2.5 Nm - 190 U/ min. 2 •	X Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
COM5: verbunden		🦺 A	dministrator	DE 🗸

Einstellungen des Programms, die stufenübergreifend gelten.

"Programm-Name"	Freitextfeld für die Bezeichnung des Programms.
"Programm- Nummer"	Eingabefeld der Programm Nummer.
"Löseprogramm"	Definiert das Programm als Löseprogramm.
"Standard- Programm"	Definiert das Programm als Standard -Programm.

⁴³ Reiter Programm

"Zeit-Auswertung"	 <i>"T total"</i>: Eingabe der maximalen Zeit dieses Programms für den gesamten Schraubauftrag. <i>"Messen ab"</i>: Kriterium für den Start der Zeitmessung.
"Verhalten"	 Bestimmt in welchen Fällen die zuletzt getätigte Schraubverbindung gelöst werden darf. Dieses Verhalten ist zusätzlich abhängig von der Funktion "NIO Quittierung" unter dem Reiter Funktionen (siehe Kapitel 5.1.3, Seite 40). Unzulässig: Schraubverbindung darf nicht gelöst werden. <i>NIO</i>: Lösen ist nur im NIO Fall möglich. <i>NIO und IO</i>: Es kann nach einer IO bzw. NIO Schraubverbindung gelöst werden.
	 "Fehler pro Schraube" Eingabe wie oft eine NIO Schraubverbindung wiederholt werden darf. <i>inaktiv:</i> NIO Schraubverbindung kann ohne Beschränkung korrigiert werden. <i>09:</i> NIO Schraubverbindung darf so oft wie angegeben wiederholt werden. Schraubenzahl"

Anzahl der Verschraubungen die mit einer Freigabe erfolgen sollen. Im Handmodus ist die Schraubenzählfunktion inaktiv.

HINWEIS

Die Zeit-Auswertung erfolgt hierbei über den gesamten Schraubauftrag (alle freigegebenen Schrauben). Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit wird der Arbeitsauftrag abgebrochen, unabhängig davon, ob alle Verschraubungen abgearbeitet wurden.

6.2.2 Optionen



44 Reiter Optionen

"Soll-Drehmoment- Korrekturfaktor"	Der Korrekturfaktor wird vor allem bei extrem harten Schraubfällen benötigt. Um das Überschreiten des gewünschten Drehmomentwertes zu verringern, kann der Stoppunkt angepasst werden. Ein Wert kleiner 1 führt zu einem früheren Abschalten des Werkzeugs.
"Ist-Drehmoment- Korrekturfaktor"	Dieser Korrekturfaktor wird verwendet um Reibungsverluste un- terschiedlicher Abtriebe (Flachabtriebe) oder Verlängerungen zu kompensieren. Sind die Drehmomentwerte des Messsystems und dem Werkzeug unterschiedlich, können diese über den Korrekturfaktor an- gepasst werden. Hierzu kann der Drehmomentwert vom Werkzeug durch den gemessenen Drehmomentwert des Referenzsystems geteilt werden. Das Ergebnis wird dann als Korrekturfaktor eingetragen. (Nm Werkzeug)/(Nm Referenzsystem)=Faktor Wenn Sie einen Ist-Drehmoment-Korrekturfaktor einstellen, so wird dieses Programm in der Programmübersicht direkt mit einem kleinen Ausrufezeichen gekennzeichnet

"Lösen frei bis erste Bewertung"	Das Lösen ist bis zur ersten Bewertung in Montagerichtung zulässig. Beispiel: An einem bereits vormontierten Teil müssen alle Schrauben gelöst werden, damit ein weiteres Bauteil eingefügt werden kann. Im nächsten Schritt werden wieder alle Schrauben mit Bewertung angezogen.
"IO-Quittierung"	Die IO Schraubverbindung muss in der vorgegebenen Zeit über die gelbe Taste im Display abschließend bestätigt werden. Nach Ablauf der Zeit und ohne Bestätigung, wird die Schraubverbindung automatisch als NIO gewertet und dokumentiert.
"Löseprogramm"	Zuordnung des Löseprogramms für dieses Schraubprogramm.
"Grafikaufzeichnung M _{Start} "	Startdrehmoment für die Grafikaufzeichnung. Die Datenpunkte vor $M_{\mbox{Start}}$ werden nicht aufgezeichnet.
"1xNIO⇔gesamt NIO"	Wird eine Verschraubung im Schraubauftrag als NIO gezählt, wird dieser am Ende NIO bewertet.
"1xNIO ⇔ Abbruch"	Wird eine Verschraubung im Schraubauftrag als NIO gezählt, wird



45 Korrekturfaktor aktiv

6.2.3 Double-Hit (Rehit)

Die Funktion Double-Hit (Rehit) dient der Erkennung bereits angezogener Schraubverbindungen. Wird das Soll-Drehmoment innerhalb des eingestellten Winkelwertes erreicht, so wird diese Verschraubung als Double-Hit (Rehit) gewertet. Der Schraubvorgang wird beendet. Ist zusätzlich die Funktion "Double-Hit a NIO" aktiviert so wird der Schraubvorgang beendet und mit NIO bewertet.

🖬 🗄 🚍 🏟 📥 👼	Werkzeug-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben
	ing: Programm 1:		
Programm Optionen Doub	le-Hit (Rehit)		
. Double-Hit-Erkennung a Winkel minimum: ☐ Double-Hit -> NIO	ktiv 60 [*]		
U Stufe 1 2.5 Nm - 190 U/ min. 2 •	X Stufe3 Stufe4	\$ Stufe 5	Stufe 6
COM5: verbunden		Administrato	or 📃 📒 DE 👻

"Double-Hit-Erkennung aktiv"

"Winkel minimum"

Bestimmt den maximalen Winkel bis zu welchem das Erreichen des Soll-Drehmomentes, als Double-Hit (Rehit), erkannt wird.

"Double-Hit ⇔NIO"

Double-Hit (Rehit) wird als NIO bewertet.

⁴⁶ Reiter Double-Hit (Rehit)

6.3 Die Stufen

Ein Programm kann aus bis zu 6 Stufen bestehen. Jede Stufe kann mit unterschiedlichen Strategien belegt sein:

- Drehmomentstrategie
- Drehwinkelstrategie
- Streckgrenzenverschraubung
- Drehmomentverschraubung mit Sicherungsmoment- bzw. Reibwertberechnung

Zu allen Strategien können dementsprechende Drehmoment- Winkel oder Zeitüberwachungen generiert werden:

- Drehmomentgesteuert mit Drehwinkelüberwachung
- Drehwinkelgesteuert mit Drehmomentüberwachung



47 Stufen



Wenn die Stufe erfolgreich abgeschlossen wird, schaltet das Werkzeug in die nächste Stufe. Sollte die Stufe nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wird der Schraubvorgang als NIO gewertet. Zusätzlich kann durck Klicken auf 📑 eine neue Stufe hinzugefügt werden.



6.4 Reiter "Allgemein"

🖬 🗄 🚍 🏟 🕹 👼	Werkzeug-Nr.:	18380018	Lesen	Schreiben
🗲 Werkzeug: Programmierung: Programm 4: Stufe 1:				
Allgemein Antrieb Anzugsv	verfahren Optione	n Messfenst	er	+ +
Bezeichnung: Anlauf		Stuf	ennummer: 1	
Werte aus der Programm	ntabelle verwende	n		
_ Ve	erhalten:			
St	tartabbruch:	neustart akt	uelle Stufe ≚	
N	lächste Stufe IO:	2	~	
N	lächste Stufe NIO:	Ende	~	
-	Stopp vo	or nächster St	ufe	
	🗆 kein Erg	ebnis ableger	n	
	Wartezeit:	0,000	[s]	
COM5: verbunden			<u> A</u> dministra	tor 📃 📒 DE 👻

48 Reiter Allgemein

"Bezeichnung"	Name der Stufe (freie Eingabe), max. 20 Zeichen.
"Stufennummer"	Nummer der aktuell angezeigten Programmstufe.
"Werte aus Programm- Tabelle verwenden"	Die in der Programmstufe verwendeten Abschaltparameter werden durch die in der Programm-Tabelle eingetragenen Werte ersetzt. Diese Funktion muss durch den Hersteller aktiviert werden.
"Verhalten"	"Startabbruch" Verhalten beim Lösen des Starttasters, vor dem Erreichen der Schalt- bedingung. - Unzulässig: wird der Starttaster gelöst führt dies zur NIO Bewertung. - Neustart aktuelle Stufe: wird der Starttaster gelöst, wird beim Erneu- ten Betätigen des Starttasters die aktuelle Stufe neu gestartet. - Zurück zu Stufe 1: wird der Starttaster gelöst, wird beim Erneuten Betätigen des Starttasters die erste Stufe neu gestartet. - Bewerten: wird der Starttaster gelöst, führt dies zu der Bewertung der Stufe.
	"Nächste Stufe IO" Bestimmt den nächsten Schritt nach einer IO Bewertung.

"Verhalten"

"Nächste Stufe NIO"

Bestimmt den nächsten Schritt nach einer NIO Bewertung.

"Stopp vor nächster Stufe"

Pausieren des Programms nach beendeter Stufe. Zum Fortsetzen des Programms muss der Starttaster erneut betätigt werden.



"Kein Ergebnis ablegen"

Ergebnisse der Stufe werden nicht gespeichert.

"Wartezeit"

Wartezeit vor dem Schalten in die nächste Stufe, der Starttaster darf nicht gelöst werden.

6.5 Reiter "Antrieb"

- H - 0 4	Werkzeug-Nr.: 18	8380018	Lesen	Schreiben
🔶 Werkzeug: Progra	mmierung: Programm 4: Stu	ufe 1:		
Allgemein Antrieb A	Anzugsverfahren Optionen	Messfenster	r	+ +
Drehrichtung:	C rechts	~ S	Start-Rampe:	0,200 [s]
Regelungsart:	Drehzahl	• C	Drehzahl _{soll} :	600 [min ⁻¹]
Potentiometer				
Stoppmodus:	kein Stopp	~		
COM5: verbunden			Administ	rrator 📄 🛑 DE 👻

49 Reiter Antrieb

"Drehrichtung"	Drehrichtung des Abtriebes.
"Start-Rampe"	Zeitangabe in der die Solldrehzahl dieser Stufe erreicht werden soll.
"Regelunsart"	 Drehzahl: Drehzahl wird geregelt. Drehmoment-Drehzahl: Drehzahl wird in Abhängigkeit vom anliegenden Drehmoment geregelt. Winkel-Drehzahl: Drehzahl wird in Abhängigkeit vom erreichten Drehwinkel geregelt. Drehzahl stellen: Drehzahl wird nicht nachgeregelt (open Loop).
"Drehzahl _{soll} "	Vorgabe der Drehzahl für die jeweilige Regelungsart.
"Drehzahl _{min.} "	Vorgabe für die minimale Drehzahl bei der Drehmoment-Drehzahl bzw. Winkel-Drehzahl Regelung.
"Schwellwert"	Prozentualer Wert vom Soll-Drehmoment bzw. Soll-Winkel. Ab diesem Wert wird die Drehzahl kontinuierlich, bis zum Erreichen der eingestell- ten minimalen Drehzahl, verringert.
"Potentiometer"	Aktiviert das Regeln der Geschwindigkeit über die Position vom Start- taster.
"Stoppmodus"	 Verändert das Abschaltverhalten im jeweiligen Schraubfall. - kein Stopp: Motor wird nicht aktiv gestoppt. - Soft-Stopp: Drehmoment wird nach dem Stoppen des Motors langsam reduziert. - Stopp-Rampe: Zeit in der das Drehmoment abgebaut wird. - Stopp-Moment: Prozentualer Anteil des Enddrehmoments für den
--------------	--
	Start der Stopp-Rampe.
	- Stopp: Standardbremsen
	 - ECO-Stopp: Stopp mit Rekuperation. Ein Teil der kinetischen Energie wird beim Stoppen, dem Akku zugeführt.
	- Fast-Stopp 50 %: Bremsen mit Stromumkehr (geringer Energiever- brauch).
	- Fast-Stopp 75 %: Bremsen mit Stromumkehr (mittlerer Energiever- brauch).
	- Fast-Stopp 100 %: Bremsen mit Stromumkehr (hoher Energiever- brauch).
	 Stopp & Entlastung: Bremsen und 2° in Gegenrichtung drehen. (Es wird der Abtrieb zum komfortablen Abziehen des Werkzeugs entlastet.)

6.6 Reiter "Anzugsverfahren"

🛋 💾 🚍 🏟 🕹 👔 🛛 Werkzeug-N	r.: 18380018	Lesen	Schreiben
Werkzeug: Programmierung: Programm	l: Stufe 1:		
Allgemein Antrieb Anzugsverfahren Optio	nen Messfenste	r	+ +
Schaltbedingung: Drehmoment: U Msoli Mstart 0.50 Mimit* 0.00 Winkel: Strom: Oradient: Zeit:	M _{max} 1.07 M _{sol} 1.00 m M _{min} 0.93	noment [N-m] [A]	
- Bewertung:		α _{min} 25 α _{max}	500 Winkel [°]
25 ≤ α ist≤ 500 [°]			Zeit [s]
COM5: verbunden		<mark>4</mark> Administrato	r 📃 🛑 DE 👻

50 Reiter Anzugsverfahren



GEFAHR

Wenn Sie nur einen Winkel oder Zeit als Zielwert einstellen, müssen Sie ein Drehmomentlimit zur Notabschaltung programmieren, um Werker und Maschine vor einer zu hohen Kraftübertragung zu schützen.

"Schaltbedingung" Das Werkzeug beachtet alle aktivierten Schaltbedingungen und beendet beim Erreichen der Sollvorgabe(n) oder Limits die aktuelle Stufe. Wenn der eingestellte Wert erreicht wird ist die Stufe zu Ende.

"Drehmoment"

- M_{Soll}: Zu erreichendes Soll-Drehmoment.
- Mstart: Beginn der Winkelzählung.
- *M_{Limit}*: Obergrenze des Drehmoments (Nur sichtbar wenn kein M_{Soll} und keine Drehmomentbewertung aktiviert sind).
- *M_{Limit}*": Untergrenze des Drehmoments, definiert den Drehmomentwert, der ab Erreichen von M_{Start} nicht mehr unterschritten werden darf.

"Winkel"

- α_{Soll} : Sollwert des Winkels.
- α_{Limit}: Obergrenze des Winkels (Nur sichtbar wenn kein W_{Soll} und keine Winkelbewertung aktiviert sind).

"Strom"

- Isoll: Sollwert des Stromes.
- *I_{Limit}*: Obergrenze des Stromes (Nur sichtbar wenn kein I_{Soll} und keine Strombewertung aktiviert sind).

"Gradient"

- *G_{Soll}:* Entspricht einem prozentualen Wert der maximalen Drehmomentanstiegsrate. Wenn das Drehmoment langsamer Ansteigt als zuvor, schaltet das Werkzeug ab.

"Zeit"

- Tsoll: Sollwert der Zeit.
- *T_{Limit}*: Maximale Dauer (Nur sichtbar wenn kein T_{Soll} und keine Zeitbewertung aktiviert sind).

"&-Symbol"

&

Aktiviert die Möglichkeit mehrere Sollwerte zu kombinieren. (Zuerst erreichter Sollwert führt zur Weiterschaltung).

Um z. B. Fehlverschraubungen, "Leerlaufverschraubungen" oder Zeitüberschreitungen korrekt zu erfassen gibt es die "Bewertung". Hierbei können für alle Parameter entsprechende Grenzen programmiert werden.



51 Reiter Anzugsverfahren

"Bewertung"

Kriterien für die Bewertung der erreichten Ist-Werte der aktuellen Stufe.

"Drehmoment"

Einstellung der Unter- und Obergrenze des Drehmoments. Liegt das Drehmoment außerhalb dieser Grenzen wird die Stufe mit NIO bewertet. Über das %-Zeichen können die Grenzen als Prozentwerte vom Sollwert angegeben werden (Sollwert muss aktiviert sein). Das Erreichen der Obergrenze führt automatisch zur Weiterschaltung und NIO-Bewertung.

"Winkel"

Einstellung der Unter- und Obergrenze des Winkels. Liegt der Winkel außerhalb dieser Grenzen, wird die Stufe mit NIO bewertet. Über das %-Zeichen können die Grenzen als Prozentwerte vom Sollwert angegeben werden (Sollwert muss aktiviert sein). Das Erreichen der Obergrenze führt automatisch zur Weiterschaltung und NIO-Bewertung.

"Strom"

Einstellung der Unter- und Obergrenze des Stromes. Liegt der Strom außerhalb dieser Grenzen, wird die Stufe mit NIO bewertet. Über das %-Zeichen können die Grenzen als Prozentwerte vom Sollwert angegeben werden (Sollwert muss aktiviert sein). Das Erreichen der Obergrenze führt automatisch zur Weiterschaltung und NIO-Bewertung.

"Gradient"

Einstellung der Unter- und Obergrenze des Gradients. Liegt der Gradient außerhalb dieser Grenzen, wird die Stufe mit NIO bewertet.

"Zeit"

Einstellung der Unter- und Obergrenze der Dauer. Liegt die Dauer außerhalb dieser Grenzen, wird die Stufe mit NIO bewertet. Das Erreichen der Obergrenze führt automatisch zur Weiterschaltung und NIO-Bewertung.



52 Das Anzugsverfahren als grafische Darstellung

Alle Grenzwerte lassen sich auch direkt in der Grafik verändern.

6.7 Reiter "Optionen"

🖬 💾 🚍 🏟 🕹 👼	Werkzeug-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben				
🗲 Werkzeug: Programmierung: Programm 4: Stufe 1:							
Allgemein Antrieb Anzugsv	verfahren Optionen Messfen	ster	+ +				
Korrekturfaktor-Winkel:	1,000 [°]/[°] Kor	rrektur-Winkel:	0,0 [°]				
Strom-Unterdrückung:	0,000 [s]						
MDI-Überwachung							
MTP:	0,00 [N·m]						
±MDP:	0,00 [N·m]						
Sicherungsmoment (Mreib) ermitteln						
Gradient-Mittelwert:	0 [Werte] Sehn	enwinkel:	2,0 [°]				
COM5: verbunden		<mark> A</mark> dministrat	tor 📃 🗖 DE 👻				

53 Reiter Optionen

"Korrekturfaktor- Winkel"	Faktor für die Korrektur systematischer Abweichungen des im Werk- zeug gemessenen Ist-Winkels vom Referenzmesssystem (Messbank) (Standardwert 1,000).
"Korrektur-Winkel"	Korrekturwert für den Soll-Winkel des Werkzeugs (Standardwert 0,0°).
"Strom- Unterdrückung"	Der gemessene Strom wird zu Beginn der Stufe für die eingestellte Zeit nicht bewertet(Unterdrückung des Anlaufstroms).
"MDI-Überwachung"	Bei dieser Kontrollmethode wird der Strom als Redundanz zum Drehmoment gemessen und bewertet. Sollte dieser außerhalb der definierten Grenzen liegen, wird der Vorgang abgebrochen und mit NIO bewertet.
"MTP"	Start-Drehmomentwert, ab dem die Redundanzmessung beginnt.
"±MDP"	Zulässige Abweichung des Redundanzwertes. (Toleranz)

🖬 💾 🚊 🚳 🔩 👸 Werkzeug-Nr.: 18380018 🛛 Lesen 🔹 Schreiben						
🔶 Werkzeug: Programmieru	ng: Program	m 4: Stufe 2:				
Allgemein Antrieb Anzugsv	erfahren Op	otionen Messfer	ister	+ +		
Korrekturfaktor-Winkel: 1,000 [°]/[°] Korrektur-Winkel: 0,0 [°]						
Strom-Unterdrückung:	0,000) [s]				
MDM-Überwachung						
MTP:	0,00	[N·m]				
±MDP:	0,00	[N·m]				
Sicherungsmoment (M	/Ireib) ermitt	eln				
Messmethode:	Abs	schaltwert	~			
	Abs	schaltwert				
	Ma	ximalwert				
Gradient-Mittelwert: 5 Minimalwert 5,0 [°]						
	Mit	telwert				
COM5: verbunden			📥 Administ	rator 📃 🛑 DE 🔻		

54 Sicherungsmoment ermitteln

HINWEIS

Die Zeit-Auswertung erfolgt hierbei über den gesamten Schraubauftrag (alle freigegebenen Schrauben). Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit wird der Arbeitsauftrag abgebrochen, unabhängig davon, ob alle Verschraubungen abgearbeitet wurden.

"Sicherungsmoment ermitteln"	Aktiviert die Ermittlung des Sicherungsmoments.
	"Messmethode"
	Auswahl der Methode zur Ermittlung des Sicherungsmoments.
	- Abschaltwert: Als Sicherungsmoment wird der zuletzt ermittelte Wert der Stufe hinterlegt.
	- Maximalwert: Als Sicherungsmoment wird der Maximalwert der Stufe hinterlegt.
	- Minimalwert: Als Sicherungsmoment wird der Minimalwert der Stufe hinterlegt.
	- Mittelwert: Als Sicherungsmoment wird der Mittelwert der Stufe hinterlegt.

🛋 💾 😑 🚳 📥 📷 🛛 Werl	zeug-Nr.: 18380018 Lesen Schreiben					
Werkzeug: Programmierung: Pro	ogramm 4: Stufe 3:					
Allgemein Antrieb Anzugsverfahren Optionen Messfenster						
Korrekturfaktor-Winkel:	1,000 [°]/[°] Korrektur-Winkel: 0,0 [°]					
Strom-Unterdrückung:	0,000 [s]					
MDM-Überwachung						
Sicherungsmoment (Mreib)	berücksichtigen					
Drehmoment-Anzeige:	mit Sicherungsmoment •					
Gradient-Mittelwert: 5	mit Sicherungsmoment 5,0 [*]					
COM5: verbunden	🕹 Administrator 📃 🛑 DE 👻					

55 Sicherheitsmoment verwenden

"Sicherungsmoment berücksichtigen"	Das hinterlegte Sicherungsmoment wird dem Drehmoment-Sollwert (Reibwert) aufaddiert. (Ist erst in der darauffolgenden Stufe verfügbar)
	 "Drehmoment-Anzeige" <i>mit Sicherungsmoment:</i> Im Display wird das erreichte Ist-Drehmoment angezeigt. <i>ohne Sicherungsmoment:</i> Im Display wird das erreichte Ist-Drehmoment abzüglich des Sicherungsmoments angezeigt.
"Gradient-Mittelwert"	Anzahl der Werte, die für den Mittelwertfilter des Gradienten verwendet werden.
"Sehnenwinkel"	Bestimmt über wie viele Winkelgrade der Gradient gebildet wird.

6.8 Reiter "Messfenster"

E		4	W	erkzeu	g-Nr.: 183	80018	Les	sen		Schreiben
4	- Werkzeug: Programmierung: Programm 4: Stufe 3:									
Al	Allgemein Antrieb Anzugsverfahren Optionen Messfenster						4 4			
	Element:	Aktiv:	α 1[°]:	α 2[°]:	M 1[N·m]:	M 2[N·m]:	To[%]:	Тур:		
	Kurve 1		220	180	2,50	1,50	20,00	= -		
	Kurve 2		220	180	2,50	1,50	20,00	Ξ •		
	R-Winkel oben		100	50	2,50					
	R-Winkel unten		50	0	1,50					
	Abtastrate: Standard [Hz]									
СС	M5: verbunden						4	Adminis	trator	📃 🛑 DE 👻

56 Reiter Messfenster

"Kurve 1 Kurve 2"

Eine Kurve besteht aus einer Grundlinie, welche über zwei Punkte (Drehmoment und Winkel) definiert wird. Über die Toleranz wird die zulässige Abweichung zur Grundlinie angegeben. Eine IO-Bewertung erfolgt nur, wenn der Drehmomentverlauf innerhalb der definierten Grenzen liegt. Es ist darauf zu achten, dass Kurven eine definierte Richtung aufweisen, die durch einen Pfeil gekennzeichnet ist.

- Aktiv: Checkboxen um die Fenster und Kurven zu aktivieren/deaktivieren.
- $\alpha 1[^{\circ}]$: Erster Punkt des Elementes auf der Winkel-Achse.
- $\alpha 2[^{\circ}]$: Zweiter Punkt des Elementes auf der Winkel-Achse.
- *M* 1[*Nm*]: Erster Punkt des Elementes auf der Drehmoment-Achse.
- M 2[Nm]: Zweiter Punkt des Elementes auf der Drehmoment-Achse.
- *To[%]:* Die Toleranz bestimmt die zulässige Abweichung von der Grundlinie der Kurve.
- *Typ:* Gibt vor, ob die Auswertung horizontal oder vertikal erfolgt. Die Ausrichtung ergibt sich aus dem Drehmomentverlauf.

(Steiler Verlauf **I**II , flacher Verlauf **E**)

"R-Winkel oben R-Winkel unten"	 Begrenzt den B Besonderheit d zählung auf den so gesehen dem Aktiv: Checkborvieren. α 1[°]: Erster Production α 2[°]: Zweiter M 1[NM]: Definbzw. unterschr 	ereich, den die Schraubkurve durchlaufen darf. Die ieses Elements besteht darin, dass sich die Winkel- Abschaltpunkt bezieht. Der Abschaltpunkt entspricht Winkel 0°. xen um die Winkelüberwachung zu aktivieren/deakti- unkt des Elementes auf der Winkel-Achse. Punkt des Elementes auf der Winkel-Achse. iert das Drehmoment, das die Schraubkurve nicht über eiten darf.
"Abtastrate"	Bestimmt die Au	ıflösung der Grafikaufzeichnung.
Hohe Qualität (Abta	strate) =	niedrige Aufzeichnungszeit
Niedrige Qualität (A	btastrate) =	hohe Aufzeichnungszeit
Bei der Auswahl "St	andard" wird die	Einstellung aus dem Kapitel 5.5 Reiter "Grafik" ab

Seite 53 übernommen.

7 Programmbeispiele

In diesem Kapitel werden verschiedene Beispiele für das Erstellen von Schraubprogrammen beschrieben. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele vor allem dazu gedacht sind über die vielfältigen Möglichkeiten des Werkzeugs und deren Einsatz zu informieren. Es ist jedoch unerlässlich für den eigenen Schraubfall zu ermitteln, welches Verfahren geeignet ist und wie die Parameter des Schraubprogramms festzulegen sind.

7.1 Strategie Drehmomentgesteuert / Drehwinkelüberwacht

Dazu wird ein neues Programm erstellt, dem wir den Namen "Drehmoment gesteuert" geben.

Unter dem Reiter "Programm" wird zur standardmäßig existierenden Stufe 1 noch eine weitere Stufe hinzugefügt. Im Bereich "Verhalten" wird für das "Lösen nach Schraube" der Wert "NIO" eingestellt, somit ist es erlaubt nach einer NIO bewerteten Verschraubung, diese zu lösen. Mit dem "Fehler pro Schraube" stellen wir ein, dass erst beim dritten Versuch, der mit NIO bewertet wird, ein Gesamt NIO ausgegeben wird.

Unter dem Reiter "Optionen" nehmen wir keine Veränderungen vor.

🖬 💾 🚍 🏟 🕹 📷	Werkzeug-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben
	ing: Programm 11:		
Programm Optionen Doub	le-Hit (Rehit)		
Programm-Name: Drehmo	ment gesteuert 📃 Standar	Programm-Nu rd-Programm	mmer: 11
Zeit-Auswertung:	Verhalte Lösen na Fehler pi Schraub	n: Inch Schraube: NIC ro Schraube: 2 enanzahl:) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
U Stufe 1 Voranzug © • • •	X Stufe 3 Stufe	4 Stufe 5	+ Stufe 6
COM5: verbunden		4 Administra	tor 📃 📒 DE 👻

57 Beispielsprogramm 1 Programm

Unter dem Reiter "Double-Hit (Rehit)" aktivieren wir die Double-Hit-Erkennung und geben für den minimalen Winkel 30° ein, sodass ein Schraubvorgang als Double-Hit gewertet wird, sollte der erreichte Winkel kleiner als 30° sein.



58 Beispielprogramm 1 Double-Hit (Rehit)

Nun widmen wir uns den Stufen, beginnend mit Stufe 1. Unter dem Reiter "Allgemein" muss nichts geändert werden, denn das Verhalten entspricht bereits unseren Vorstellungen. Ein Startabbruch ist unzulässig, bei einer IO-Bewertung der ersten Stufe springt das Programm in die zweite Stufe und bei einer NIO-Bewertung wird das Programm beendet.

🖻 🗄 🖻 🏝 👼	Werkzeug-Nr.:	18380018	Lesen	Schreiben
	ung: Programm 11:	Stufe 1:		
Allgemein Antrieb Anzugs	verfahren Optione	n Messfenste	r	+ +
		C 1 (,	
Bezeichnung: Voranzug		Stufe	nnummer: 1	
١	/erhalten:]	
2	Startabbruch:	neustart aktu	elle Stufe ×	
1	Nächste Stufe IO:	2	~	
1	Nächste Stufe NIO:	Ende	~	
-	Stopp vo	or nächster Stu	ıfe	
	🗆 kein Erg	ebnis ablegen		
	Wartezeit:	0,000	[s]	
COM5: verbunden			🝓 Administrat	or 📃 🛑 DE 👻

59 Beispielprogramm 1 Allgemein 1

Im Reiter "Antrieb" parametrieren wir die Drehzahl und die Art der Regelung für den Motor. Wir stellen 250 U/min ein und wählen für die Regelungsart "Drehzahl", wodurch das Werkzeug versuchen wird diese Drehzahl auch unter Last zu halten. Um einen sanfteren Motoranlauf zu erhalten und gleichzeitig die Anlaufstromspitze zu reduzieren, stellen wir noch eine "Start-Rampe" von 150ms ein. Für den Stoppmodus wählen wir "kein Stopp", da wir einen fließenden Übergang in die zweite Stufe erreichen wollen, in welcher dann der Endanzug der Verschraubung stattfindet.

🖬 🗄 🗉 🕸 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.: 18	8380018	Lesen		Schreiben
🔶 Werkzeug: Programmie	erung: Programm 11: Si	tufe 1:			
Allgemein Antrieb Anzug	sverfahren Optionen	Messfens	ter		+ +
Drehrichtung:	C rechts	¥	Start-Rampe:	0,150	[s]
Regelungsart:	Drehzahl	*	Drehzahl _{soll} :	250	[U/min]
Potentiometer					
Stoppmodus:	kein Stopp	*			
COM5: verbunden			🝓 Adminis	trator	📃 🛑 DE 👻

60 Beispielprogramm 1 Antrieb 1

Unter dem Reiter "Anzugsverfahren" können sowohl Weiterschaltbedingungen als auch Bewertungskriterien eingestellt werden. In der ersten Stufe reicht uns jedoch die Bedingung zum Weiterschalten, sobald ein Drehmoment von 1Nm erreicht ist, welches wir bei "M_{Soll}" eintragen. In den Reitern "Optionen" und "Messfenster" müssen wir keine Änderungen vornehmen.



61 Beispielprogramm 1 Anzugsverfahren 1

Die erste Stufe ist fertig parametriert und wir wechseln in die zweite Stufe, den Endanzug. Unter dem Reiter "Allgemein" müssen wir für das Verhalten keine Änderungen mehr vornehmen, da beim Erstellen der Stufe dieses schon automatisch so eingestellt ist, wie wir es benötigen. Ein Startabbruch ist unzulässig und sowohl bei einer IO- als auch bei einer NIO-Bewertung der zweiten Stufe wird das Programm beendet.

i	Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen	Schreiben
	ıng: Programm 11: S	tufe 2:		
Allgemein Antrieb Anzugsv	verfahren Optionen	Messfenste	er	+ +
		_		
Bezeichnung: Endanzug		Stute	ennummer: 2	
ſ	Verhalten:			
	Startabbruch:	unzulässig		
	Nächste Stufe IO:	Ende		
	Nächste Stufe NIO:	Ende		
	□ Stopp vor	nächster Stu	ufe	
	🗆 kein Ergel	onis ablegen		
	Wartezeit:	0,000	[s]	
COM5: verbunden			Administ	trator 📃 🛑 DE 👻

62 Beispielprogramm 1 Allgemein 2

Unter dem Reiter "Antrieb" wählen wir nun eine andere Regelungsart aus. Mit der Option "Drehmoment-Drehzahl" wird die Drehzahl in Abhängigkeit vom erreichten Drehmoment geregelt. Dazu gibt man unter "Drehzahl_{soll}" die Drehzahl an, mit der in dieser Stufe gestartet werden soll, wir verlangsamen das Werkzeug hier und setzen die Geschwindigkeit auf 100 U/min. Der Wert "Drehzahl_{min}" gibt die Abschaltdrehzahl an, beim Abschalten wollen wir nur noch 50 U/min schnell sein. Der Schwellwert bezieht sich in Prozent auf das zu erreichende Drehmoment des Programms. Sobald er erreicht ist, fängt das Werkzeug an, die Geschwindigkeit herunter zu regeln, jedoch nicht langsamer als "Drehzahl_{min}". Da wir in der ersten Stufe keinen Stopp eingestellt haben und sich das Werkzeug bereits dreht wenn es in die zweite Stufe schaltet, benötigen wir keine Start-Rampe. Allerdings soll in dieser Stufe das Werkzeug beim Erreichen des eingestellten Drehmoments stehen bleiben, deshalb stellen wir beim Stoppmodus "ECO-Stopp" ein, eine effektive und schonende Stoppart.

🗀 🖰 = 🌣 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen		Schreiben
	erung: Programm 11: S	itufe 2:			
Allgemein Antrieb Anzug	gsverfahren Optionen	Messfens	ter		+ +
Drehrichtung:	C rechts	¥			
Regelungsart:	Drehmoment-Drehz	ahl ×	Drehzahl _{soll} :	100	[U/min]
			Drehzahlmin:	50	[U/min]
			Schwellwert:	50	[%]
Stoppmodus:	ECO-Stopp	v			
COM5: verbunden			Admini	strator	DE 🗸

63 Beispielprogramm 1 Antrieb 2

Unter dem Reiter "Anzugsverfahren" stellen wir die Parameter für den Schraubfall ein. Bei den Schaltbedingungen setzen wir "M_{Soll}" auf 5,00 Nm, somit schaltet das Werkzeug beim Erreichen dieses Drehmomentwerts ab. Mit "M_{start}" wird das Drehmoment festgelegt, ab welchem die Winkelzählung beginnt. Wir setzen es auf 50% des Soll-Drehmoments, auf 2,50 Nm. In der Bewertung legen wir die Ober- und Untergrenzen für die Bewertungskriterien "Drehmoment" und "Drehwinkel" fest. Beim Drehmoment tolerieren wir ±7% des Soll-Drehmoments. Der Drehwinkel muss zwischen 120 und 180 Winkelgraden liegen, damit die Verschraubung als IO bewertet wird. In der Grafik werden alle Bewertungsgrenzen stilistisch dargestellt, sodass ein schneller Überblick des Schraubfalls gegeben ist.



64 Beispielprogramm 1 Anzugsverfahren 2

Auch in der zweiten Stufe müssen keine Änderungen in den Reitern "Optionen" und "Messfenster" vorgenommen werden. Das drehmomentgesteuerte Programm mit Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung ist nun fertig.

7.2 Strategie Drehwinkelgesteuert / Drehmomentüberwacht

Abschaltung über den Drehwinkel mit Drehmomentüberwachung.

Dazu wird ein neues Programm erstellt, dem wir den Namen "Drehwinkel gesteuert" geben. Unter dem Reiter "Programm" wird zur standardmäßig existierenden Stufe 1 noch eine weitere Stufe hinzugefügt. Im Bereich "Verhalten" wird für das "Lösen nach Schraube" der Wert "NIO" eingestellt, somit ist es erlaubt nach einer NIO bewerteten Verschraubung, diese zu lösen. Mit dem "Fehler pro Schraube" stellen wir ein, dass erst beim dritten Versuch, der mit NIO bewertet wird, ein Gesamt NIO ausgegeben wird. Unter dem Reiter "Optionen" nehmen wir keine Veränderungen vor.



65 Beispielprogramm 2 Programm

Unter dem Reiter "Double-Hit (Rehit)" aktivieren wir die Double-Hit-Erkennung und geben für den minimalen Winkel 30° ein, sodass ein Schraubvorgang als Double-Hit gewertet wird, sollte der erreichte Winkel kleiner als 30° sein.



66 Beispielprogramm 2 Double-Hit (Rehit)

Nun widmen wir uns den Stufen, beginnend mit Stufe 1. Unter dem Reiter "Allgemein" muss nichts geändert werden, denn das Verhalten entspricht bereits unseren Vorstellungen. Ein Startabbruch ist unzulässig, bei einer IO-Bewertung der ersten Stufe springt das Programm in die zweite Stufe und bei einer NIO-Bewertung wird das Programm beendet.

i - H = 🕸 🕹 i	Werkzeug-Nr.:	18380018	Lesen	Schreiben
🔶 Werkzeug: Programmi	erung: Programm 12:	Stufe 1:		
Allgemein Antrieb Anzug	gsverfahren Optione	n Messfenst	er	++
Bezeichnung: Voranzug		Stuf	ennummer: 1	
	Verhalten:			
	Startabbruch:	neustart akt	uelle Stufe ×	
	Nächste Stufe IO:	2	~	
	Nächste Stufe NIO:	Ende	~	
	Stopp vo	or nächster St	ufe	
	🗆 kein Erg	ebnis ableger	n	
	Wartezeit:	0,000	[s]	
COM5: verbunden			Administra	tor 📃 🗮 DE 👻

67 Beispielprogramm 2 Allgemein 1

Im Reiter "Antrieb" parametrieren wir die Drehzahl und die Art der Regelung für den Motor. Wir stellen 250 U/min ein und wählen für die Regelungsart "Drehzahl", wodurch das Werkzeug versuchen wird diese Drehzahl auch unter Last zu halten. Um einen sanfteren Motoranlauf zu erhalten und gleichzeitig die Anlaufstromspitze zu reduzieren, stellen wir noch eine "Start-Rampe" von 150ms ein. Für den Stoppmodus wählen wir "kein Stopp", da wir einen fließenden Übergang in die zweite Stufe erreichen wollen, in welcher dann der Endanzug der Verschraubung stattfindet.

i 🕒 🗉 🏟 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen		Schreiben
🔶 Werkzeug: Programmi	erung: Programm 12: S	tufe 1:			
Allgemein Antrieb Anzu	gsverfahren Optionen	Messfen	ster		++
Drehrichtung:	C rechts	~	Start-Rampe:	0,150	[s]
Regelungsart:	Drehzahl	¥	Drehzahl _{soll} :	250	[U/min]
Potentiometer					
Stoppmodus:	kein Stopp	*			
COM5: verbunden			🝓 Adminis	strator	📃 📒 DE 🕤

68 Beispielprogramm 2 Antrieb 1

Unter dem Reiter "Anzugsverfahren" können sowohl Weiterschaltbedingungen als auch Bewertungskriterien eingestellt werden. In der ersten Stufe reicht uns jedoch die Bedingung zum Weiterschalten, sobald ein Drehmoment von 3Nm erreicht ist, welches wir bei "M_{Soll}" eintragen. In den Reitern "Optionen" und "Messfenster" müssen wir keine Änderungen vornehmen.



69 Beispielprogramm 2 Anzugsverfahren 1

Die erste Stufe ist fertig parametriert und wir wechseln in die zweite Stufe, den Endanzug. Unter dem Reiter "Allgemein" müssen wir für das Verhalten keine Änderungen mehr vornehmen, da beim Erstellen der Stufe dieses schon automatisch so eingestellt ist, wie wir es benötigen. Ein Startabbruch ist unzulässig und sowohl bei einer IO- als auch bei einer NIO-Bewertung der zweiten Stufe wird das Programm beendet.

🖬 💾 🗉 🔅 🕹 👼	Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen	S	chreiben
🔶 Werkzeug: Programmieru	ung: Programm 12: S	tufe 2:			
Allgemein Antrieb Anzugsv	verfahren Optionen	Messfenst	er		
Bezeichnung: Endanzug		Stuf	ennummer: 2		
ſ	Verhalten:				
	Startabbruch:	unzulässig	~		
	Nächste Stufe IO:	Ende	~		
	Nächste Stufe NIO:	Ende	~		
	Stopp vor	nächster St	ufe		
	🗆 kein Ergel	onis ableger	ı		
	Wartezeit:	0,000	[s]		
COM5: verbunden			🝓 Admin	istrator	DE 🗸

70 Beispielprogramm 2 Allgemein 2

Unter dem Reiter "Antrieb" wählen wir nun eine andere Regelungsart aus. Mit der Option "Winkel-Drehzahl" wird die Drehzahl in Abhängigkeit vom zurückgelegten Drehwinkel geregelt. Dazu gibt man unter "Drehzahl_{soll}" die Drehzahl an, mit der in dieser Stufe gestartet werden soll, wir verlangsamen das Werkzeug hier und setzen die Geschwindigkeit auf 100 U/min. Der Wert "Drehzahl_{min}" gibt die Abschaltdrehzahl an, beim Abschalten wollen wir nur noch 50 U/min schnell sein. Der Schwellwert bezieht sich in Prozent auf den zu erreichenden Drehwinkel des Programms. Sobald er erreicht ist, fängt das Werkzeug an, die Geschwindigkeit herunter zu regeln, jedoch nicht langsamer als "Drehzahl_{min}". Da wir in der ersten Stufe keinen Stopp eingestellt haben und sich das Werkzeug bereits dreht, wenn es in die zweite Stufe schaltet, benötigen wir keine Start-Rampe. Allerdings soll in dieser Stufe das Werkzeug beim Erreichen des eingestellten Drehwinkels stehen bleiben, deshalb stellen wir beim Stoppmodus "ECO-Stopp" ein, eine effektive und schonende Stoppart.

🖬 💾 🖃 🚳 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen		Schreiben
-Werkzeug: Programmie	erung: Programm 12: S	tufe 2:			
Allgemein Antrieb Anzug	gsverfahren Optionen	Messfen	ster		+
Drehrichtung:	C rechts	~			
Regelungsart:	Winkel-Drehzahl	¥	Drehzahl _{soll} :	100	[U/min]
			Drehzahlmin:	50	[U/min]
			Schwellwert:	50	[%]
Stoppmodus:	ECO-Stopp	~			
COM5: verbunden			🕹 Admin	istrator	E DE 👻

71 Beispielprogramm 2 Antrieb 2

Unter dem Reiter "Anzugsverfahren" stellen wir die Parameter für den Schraubfall ein. Bei den Schaltbedingungen setzen wir "asoll" auf 60°, somit schaltet das Werkzeug beim Erreichen dieses Drehwinkels ab. Durch das Festlegen von "Mstart" auf 2,50 Nm beginnt die Winkelzählung erst beim Erreichen dieses Drehmoments. In der Bewertung legen wir die Ober- und Untergrenzen für die Bewertungskriterien "Drehmoment" und "Drehwinkel" fest. Beim Drehmoment großzügige Grenzen, von 5,00 bis 8,00 Nm, da unsere Sollgröße der Drehwinkel ist. Der Drehwinkel darf maximal 5° abweichen, damit die Verschraubung als IO bewertet wird. In der Grafik werden alle Bewertungsgrenzen stilistisch dargestellt, sodass ein schneller Überblick des Schraubfalls gegeben ist.

Auch in der zweiten Stufe müssen keine Änderungen in den Reitern "Optionen" und "Messfenster" vorgenommen werden. Das drehwinkelgesteuerte Programm mit Drehmoment- und Drehwinkelüberwachung ist nun fertig.



72 Beispielprogramm 2 Anzugsverfahren 2

7.3 Strategie Gradientengesteuert / Drehwinkelüberwacht

Abschaltung über den Drehmoment-Gradient mit Winkelüberwachung.

Dazu wird ein neues Programm erstellt, dem wir den Namen "Gradient" geben. Unter dem Reiter "Programm" wird zur standardmäßig existierenden Stufe 1 noch eine weitere Stufe hinzugefügt. Im Bereich "Verhalten" wird für das "Lösen nach Schraube" der Wert "NIO" eingestellt, somit ist es erlaubt nach einer NIO bewerteten Verschraubung, diese zu lösen. Mit dem "Fehler pro Schraube" auf "inaktiv" stellen wir ein, dass bereits beim ersten Versuch, der mit NIO bewertet wird, ein Gesamt NIO ausgegeben wird. Bei Verschraubungen die gradientengesteuert sind, nutzt man die Streckgrenze des Schraubenmaterials aus, also die Krafteinwirkung, ab dem sich das Material nicht mehr elastisch, sondern plastisch verformt. Aus diesem Grund kann eine Schraube die bereits über ihre Streckgrenze belastet wurde nicht erneut verwendet werden.

Unter dem Reiter "Optionen" nehmen wir keine Veränderungen vor.

🖬 🗄 🗉 🏟 🕹 👼	Werkzeug-Nr.: 1838	30018	Lesen	Schreiben
	ing: Programm 13:			
Programm Optionen Doub	le-Hit (Rehit)			
Programm-Name: Gradien	t (Yield)	Pr Standard-Prog	ogramm-Nur Iramm	mmer: 13
Zeit-Auswertung: © Gesamtzeit:		Verhalten: Lösen nach Sch Fehler pro Schr Schraubenanza	raube: NIO aube: inak hl:) v ctiv v 1
U Stufe 1 Voranzug 2 •	X Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	+ Stufe 6
COM5: verbunden			と Administrato	or 📃 📒 DE 👻

73 Beispielprogramm 3 Programm

Unter dem Reiter "Double-Hit (Rehit)" aktivieren wir die Double-Hit-Erkennung und geben für den minimalen Winkel 30° ein, sodass ein Schraubvorgang als Double-Hit gewertet wird, sollte der erreichte Winkel kleiner als 30° sein.



74 Beispielprogramm 3 Double-Hit (Rehit)

Nun widmen wir uns den Stufen, beginnend mit Stufe 1. Unter dem Reiter "Allgemein" muss nichts geändert werden, denn das Verhalten entspricht bereits unseren Vorstellungen. Ein Startabbruch ist unzulässig, bei einer IO-Bewertung der ersten Stufe springt das Programm in die zweite Stufe und bei einer NIO-Bewertung wird das Programm beendet.

i	Werkzeug-Nr.:	18380018	Lesen	Schreiben
🔶 Werkzeug: Programmi	erung: Programm 13:	Stufe 1:		
Allgemein Antrieb Anzu	gsverfahren Optione	n Messfenst	er	++
Bezeichnung: Voranzug		Stuf	ennummer: 1	
	Verhalten:			
	Startabbruch:	neustart akt	uelle Stufe ≚	
	Nächste Stufe IO:	2	~	
	Nächste Stufe NIO:	Ende	~	
	Stopp vo	or nächster St	ufe	
	🗆 kein Erg	ebnis ableger	ı	
	Wartezeit:	0,000	[s]	
COM5: verbunden			<mark> A</mark> dministra	itor 📄 🛑 DE 👻

75 Beispielprogramm 3 Allgemein 1

Im Reiter "Antrieb" parametrieren wir die Drehzahl und die Art der Regelung für den Motor. Wir stellen 250 U/min ein und wählen für die Regelungsart "Drehzahl", wodurch das Werkzeug versuchen wird diese Drehzahl auch unter Last zu halten. Um einen sanfteren Motoranlauf zu erhalten und gleichzeitig die Anlaufstromspitze zu reduzieren, stellen wir noch eine "Start-Rampe" von 150ms ein. Für den Stoppmodus wählen wir "kein Stopp", da wir einen fließenden Übergang in die zweite Stufe erreichen wollen, in welcher dann der Endanzug der Verschraubung stattfindet.

🛋 💾 🖃 🏟 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.: 18	3380018	Lesen		Schreiben
🔶 Werkzeug: Programmie	erung: Programm 13: St	tufe 1:			
Allgemein Antrieb Anzug	sverfahren Optionen	Messfen	ster		+ +
Drehrichtung:	C rechts	¥	Start-Rampe:	0,150	[s]
Regelungsart:	Drehzahl	۷	Drehzahl _{soll} :	250	[U/min]
Potentiometer					
Stoppmodus:	kein Stopp	¥			
COM5: verbunden			Admini:	strator	📃 🛑 DE 🕤

76 Beispielprogramm 3 Antrieb 1

Unter dem Reiter "Anzugsverfahren" können sowohl Weiterschaltbedingungen als auch Bewertungskriterien eingestellt werden. In der ersten Stufe reicht uns jedoch die Bedingung zum Weiterschalten, sobald ein Drehmoment von 3Nm erreicht ist, welches wir bei "M_{Soll}" eintragen. In den Reitern "Optionen" und "Messfenster" müssen wir keine Änderungen vornehmen.



77 Beispielprogramm 3 Anzugsverfahren 1

Die erste Stufe ist fertig parametriert und wir wechseln in die zweite Stufe, den Endanzug. Unter dem Reiter "Allgemein" müssen wir für das Verhalten keine Änderungen mehr vornehmen, da beim Erstellen der Stufe dieses schon automatisch so eingestellt ist, wie wir es benötigen. Ein Startabbruch ist unzulässig und sowohl bei einer IO- als auch bei einer NIO-Bewertung der zweiten Stufe wird das Programm beendet.

🖬 💾 🗉 🏟 🕹 👸	Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen	Schreiben
Herkzeug: Programmier	ung: Programm 13: S	tufe 2:		
Allgemein Antrieb Anzugs	verfahren Optionen	Messfenst	er	+
Bezeichnung: Endanzug		Stuf	ennummer: 2	
ſ	Verhalten:]	
	Startabbruch:	unzulässig	v	
	Nächste Stufe IO:	Ende	~	
	Nächste Stufe NIO:	Ende	~	
	Stopp vor	nächster St	ufe	
	🗆 kein Ergel	onis ableger	ı	
	Wartezeit:	0,000	[s]	
COM5: verbunden			Admini:	strator 📃 🛑 DE 👻

78 Beispielprogramm 3 Allgemein 2

Unter dem Reiter "Antrieb" behalten wir die Regelungsart "Drehzahl" bei. Um gezielter Drehmoment aufbauen zu können, verlangsamen wir das Werkzeug hier und setzen die Geschwindigkeit auf 50 U/min. Da wir in der ersten Stufe keinen Stopp eingestellt haben und sich das Werkzeug bereits dreht wenn es in die zweite Stufe schaltet, benötigen wir keine Start-Rampe. Allerdings soll in dieser Stufe das Werkzeug, sobald der Drehmoment-Gradient wieder abfällt, stehen bleiben. Deshalb stellen wir beim Stoppmodus "ECO-Stopp" ein, eine effektive und schonende Stoppart.

🛋 💾 🗉 🏟 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen	9	Schreiben
🔶 Werkzeug: Programmie	erung: Programm 13: S	itufe 2:			
Allgemein Antrieb Anzug	sverfahren Optionen	Messfens	ter		+
Drehrichtung:	C rechts	~			
Regelungsart:	Drehzahl	٣	Drehzahl _{soll} :	50	[U/min]
Stoppmodus:	ECO-Stopp	v			
COM5: verbunden			<mark> العام العام</mark>	strator	📃 🗖 DE 🗹

79 Beispielprogramm 3 Antrieb 2

Unter dem Reiter "Anzugsverfahren" stellen wir die Parameter für den Schraubfall ein. Bei den Schaltbedingungen setzen wir "M_{start}" auf 5 Nm, damit die Drehwinkelzählung ab diesem Drehmoment beginnt. Zudem setzen wir ein "M_{limit}" mit 10 Nm. Sobald dieses Drehmoment erreicht ist, schaltet das Werkzeug ebenfalls ab. Die eigentlich gewollte Abschaltung soll über den Drehmoment-Gradient erfolgen. Dieser Gradient ist die Drehmoment-Anstiegsrate. Unter "G_{soll}" stellen wir den Wert in Prozent vom Maximalwert ein, bei dem eine Abschaltung erfolgen soll. Das Werkzeug misst während der Verschraubung permanent die Drehmoment-Anstiegsrate, wenn diese aufgrund des Erreichens der Streckgrenze des Schraubenmaterials schlagartig abfällt, realisiert das Werkzeug dies und schaltet ab. In unserem Fall erfolgt die Abschaltung, sobald die Drehmoment-Anstiegsrate auf 50 % des Maximums abfällt. Bei den Bewertungen stellen wir noch einen Drehwinkelbereich von 60 bis 120 Winkelgraden ein.



80 Beispielprogramm 3 Anzugsverfahren 2

Für die Berechnung des Drehmoment-Gradienten muss man unter dem Reiter "Optionen" angeben, über wie viele Messwerte die Anstiegsrate berechnet werden soll, dazu geben wir bei "Gradient-Mittelwert" 10 Werte ein, sodass stets der Mittelwert aus den letzten 10 Werten gebildet wird und der Anstieg zum letzten Mittelwert dann den Gradienten ergibt. Der "Sehnenwinkel" gibt an, über wie viele Winkelgrade die 10 Messwerte verteilt sein sollen. In unserem Fall wollen wir den Mittelwert aus 10 Messwerten über 2 Winkelgrade berechnen.

Unter dem Reiter "Messfenster" müssen keine Änderungen vorgenommen werden. Das Schraubprogramm mit Abschaltung über den Drehmoment-Gradienten mit Winkelüberwachung ist nun fertig.

📄 💾 🚍 🏟 🕹 👸 🛛 Werkzeug	-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben
Werkzeug: Programmierung: Programm 13: Stufe 2:			
Allgemein Antrieb Anzugsverfahren O	otionen Messfenst	ter	
Korrekturfaktor-Winkel: 1,00	00 [°]/[°]		
Strom-Unterdrückung: 0,00	00 [s]		
□ MDI-Überwachung			
Sicherungsmoment (Mreib) ermitteln			
□ Sicherungsmoment (Mreib) berücksichtigen			
Gradient-Mittelwert: 10	[Werte] Sehn	enwinkel:	2,0 [°]
COM5: verbunden		4 Administrator	DE 🗸

81 Beispielprogramm 3 Optionen 2
8 Der Barcode

Bei allen Werkzeugen die mit einem Barcode-Scanner ausgestattet sind, ist es möglich Programme direkt über einen definierten Barcode auszuwählen. Es ist auch möglich mehrere Barcodes zu einer Abfolge zu verknüpfen. Bei diesem Szenario wird das Programm erst dann gestartet, wenn alle Barcodes in richtiger Reihenfolge eingescannt wurden.

8.1 Grundeinstellung

Vergewissern sie sich, dass ihr Werkzeug mit einem Barcode-Scanner ausgestattet ist. Im Administratormodus kann die Programmfreigabe über Barcode unter "Einstellungen" ⇒ "Allgemein" ⇒ "Prozesssteuerung" jederzeit ausgewählt werden. Siehe Kapitel 5.1.1 Reiter "Prozesssteuerung", Seite 37.

8.2 Oberfläche Barcode

Unter "Programmierung" ⇔ "Barcode" finden Sie die Oberfläche um einen Barcode zu erstellen und dessen Funktion zu definieren.



8.3 Barcodetypen

Je nach Anwendung können Barcodes entsprechend konfiguriert werden. Folgende Grafik zeigt einige der verfügbaren Möglichkeiten.



HINWEIS

Barcodes mit der Gruppenzuweisung "*" können individuell in jeder Gruppe angewendet werden. Es muss lediglich die Position / Nr. eingetragen sein.

Spezielle gruppierte Barcodes



Je nach dem welches Bauteil zuerst verarbeitet werden soll, kann der entsprechende Barcode eingescannt werden.

Die grünen Felder definieren den Teil des Barcodes für die Auswertung. Das graue Feld definiert den Teil des Barcodes für die Anzeige im Display des Werkzeugs. Es können maximal 9 Zeichen angezeigt werden.

	Werkzeug-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben		
	ing:				
Programm: Barcode: Ablau	f: Programm-Tabelle:				
AKtion: Programm I	Schraubanzani: 2 Gruppe:	Änderung: 17.04	.2019 11:04:11		
Barcode: H2512311	15 20 25 30 35	40 45 50	55 60 64		
Barcode-Name: Airbag	front left		Nr:5		
Aktion: Programm 3	Schraubanzahl: 1 Gruppe:	1 Gruppe	en Nr.: 1 Y		
Barcode: WW7-1348726-1	DE1407	a) at th	P		
	13 20 23 30 23 ·	au au 10			
Barcode-Name:			Nr.:6 🕇		
Aktion:	ID-Code: Gruppe:	* Gruppe	en Nr.: 🔍		
Barcode: 1 5 10	15 20 25 30 35	40 45 50	55 60 64		
COM5: verbunden		4 Administrat	tor	L	
82 Barcode erstel	len				
	W	<mark>W7-</mark> 1348	726 <mark>-DE14</mark> (07	
					<u> </u>

Wird nicht bewertet und kann variabel abgeändert werden (z. B. fortlaufende Seriennummer). Im Beispiel: Anzeige im Display

Der komplette Barcode wird gespeichert. Die grünen Felder definieren den Bereich, der bewertet werden soll. Der variable Teil, der mit den grauen Schiebern definiert wird, kann am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Barcodes sein und wird nicht bewertet. Dieser Teil wird auch zur Kontrolle auf dem Display angezeigt. Die grünen und grauen Schieber können mit gedrückter linker Maustaste verschoben werden. Aktivieren sie die Maske mit 🛨.

🖬 💾 🚍 🔅 🕹 📷	🖬 💾 🚍 🏟 🔩 📷 Werkzeug-Nr.: 18380018 🛛 Lesen 🔹 Schreiben						
	ing:						
Programm: Barcode: Ablau	f: Programm-Tabelle:						
AKUON: Programm I	Schraupanzani: 2 Gruppe:	e Änderung: 17.04	.2019 11:04:11				
Barcode: #2512311	15 20 25 30 35	40 45 50	55 60 64				
Barcode-Name: Airbag	front left		Nr.: 5 🔀				
Aktion: Programm 3	Schraubanzahl: 1 Gruppe:	1 · Gruppe	en Nr.: 1 ×				
Barcode: 1348726-1	DE1407	40 45 50	55 60 64				
Barcode-Name:			Nr.:6				
Aktion:	ID-Code: Gruppe:	* Gruppe	en Nr.:				
Barcode:	15 20 25 30 35	40 45 50	55 60 64				
COM5: verbunden		<mark> A</mark> dministrat	or 📄 🗖 DE 👻				

83 Barcode erstellen

Es können bis zu 99 Barcodes hinterlegt werden.

8.3.1 Maske mit einem Barcode

Um ein Programm direkt über den Barcode zu aktivieren ist meist nur ein Teil des Barcodes nötig. Für diese Selektion und um die Displayanzeige am Werkzeug zu bestimmen, ist die Maske in verschiedene Auswahlfelder geteilt.

Barcode-N	ame:	Airbag f	ront left							Nr.:	5	×
Aktion:	Program	nm 3 ×	Schrau	banzahl:	2	Gruppe	:	1 *	Grup	pen Nr.	:	1 ×
Barcode:	WW7-134	48726-D	E1407	20 25	30	35	40	45	50	55	60	64

Beispiel WW7-1348726-DE1407

"Barcode-Name"	Bezeichnung des Barcodes / Anwendungsbereichs (Maximal 20 Zeichen).
"Aktion"	 Wird ein Barcode erkannt, bestimmt diese Einstellung das weitere Vorgehen. <i>Programm:</i> Das Programm, welches mit dem Barcode freigeschaltet werden soll. <i>Oder:</i> Die Ablaufnummer des Programmablaufs, der mit dem Barcode freigeschaltet werden soll. <i>Scannen:</i> Es ist ein weiterer Barcodescan erforderlich.
"Schraubenanzahl"	Anzahl der Schrauben die mit dem Barcode freigegeben werden. In unserem Beispiel haben wir 2 eingetragen, d.h. das Werkzeug gibt zwei Verschraubungen vor, wovon in unserem Displaybild bereits eine Verschraubung erfolgreich durchgeführt wurde.
"Gruppe"	- " - ": Barcode ist keiner Gruppe zugeordnet. - "1-99": Der Barcode wird einer von 99 Gruppen zugeordnet. - " * ": Der Barcode ist für alle Gruppen gültig.
"Gruppennummer"	"1-9": Legt die Position in der Reihenfolge der Gruppe fest.
"ID-Code"	 Wird bei Aktion "Scannen" sichtbar. Damit kann der im Ergebnis abgelegte ID-Code bestimmt werden. Standardmäßig wird der letzte Barcode als ID-Code abgelegt. <i>- Inaktiv:</i> Barcode wird nicht als ID-Code abgelegt. Letzter Barcode wird als ID-Code abgelegt, ID2 bleibt leer. <i>- Aktiv:</i> Barcode wird als ID-Code abgelegt. ID2 bleibt leer. <i>- 2x Code:</i> Barcode wird als ID2-Code abgelegt, als ID-Code wird der letzte Barcode wird als ID2-Code abgelegt.





Nm < 3.00 95

Gruppen Nr. 3

Hier wird z. B. eine Seriennummer eingescannt.

Gruppen Nr. 2

8.3.2 Maske mit mehreren Barcodes

Sollen mehrere Barcodes für eine Freigabe verwendet werden, müssen weitere Eingabemasken aktiviert werden.

Beispiel mit zwei Barcodes:

Gruppen Nr. 1

Der erste Barcode ist die Teilenummer "PART-NO-9276345-12".



Der zweite Barcode ist die Seriennummer "SERIAL-NO-632424". Mit diesem wird das Programm aktiviert und die Prozessdaten dokumentiert.



i 💾 🚍 🔅 🕹 🥫	Werkzeug-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben
🔶 Werkzeug: Programmieru	ng:		
Programm: Barcode: Ablaut	f: Programm-Tabelle:		
	Letzt	e Änderung: 31.07.	2019 08:18:52
Barcode-Name: Bauteil			Nr.:6 🗙
Aktion: Scannen ~	ID-Code: inaktiv · Gruppe:	5 · Gruppe	n Nr.: 1 °
Barcode: PART-NO-92763	145-12 15 20 25 30 35	40 45 50 5	5 60 64
Barcode-Name: Fahrzeu	g		Nr.:7 🗙
Aktion: Programm 3 ~	Schraubanzahl: 2 Gruppe:	5 Gruppe	n Nr.: 2 ~
Barcode: SERIAL-NO-632	2424 15 20 25 10 15	40 45 50 5	5 60 64
Barcode-Name:			Nr.:8 +
Aktion:	ID-Code: Gruppe	* Gruppe	n Nr · · · ·
COM5: verbunden		ዲ Administrat	or 📄 🛑 DE 👻

84 Barcode erstellen 2

In unserem Beispiel ist der Barcode, welcher zuerst eingescannt werden muss, also der mit der "Gruppen Nr.: 1", die Bauteilkennung.

Mit der Barcodemaske werden die Teile des Codes grün hinterlegt, welche fix vorgegeben sind. Der umrahmte Teil ist die Bauteilnummer, welche variabel sein kann. Sie wird zur Kontrolle im Display angezeigt.

Der zweite Barcode mit der Seriennummer erhält die "Gruppen Nr.: 2". Auch hier gibt es einen fest vorgegebenen Teil.

Die Seriennummer, welche sich ständig ändert, wird als variabler Teil mit den grauen Schiebern eingefasst. Sie wird sowohl zur Freigabe des Programms genutzt, als auch zur Dokumentation und zur Anzeige im Display.

Die Reihenfolge muss mit dieser Konfiguration zwingend eingehalten werden. Erst wenn die Bauteilkennung gescannt ist, führt ein Scan der Seriennummer zur Programmfreigabe.

9 Reiter "Ablauf" (Job)

Mit dem SmartTool-Manager ist es möglich Programmabläufe zu erstellen. Dabei wird die Reihenfolge der einzelnen Programme, die nacheinander abgearbeitet werden sollen, definiert. Durch diese Funktion ist es möglich mit einer einzelnen Freigabe eine festgelegte Abfolge von Programmen zu starten.



85 Ablauf

Um einen neuen Ablauf zu Programmieren den Button 🛨 drücken.

Über die Schaltfläche Ablauf 1, gelangt man zur Parametrierung. Hier kann die Abfolge der Programme die zu einem Ablauf zusammengefasst werden sollen eingestellt werden. Für jedes Programm wird individuell die Anzahl der Verschraubungen angegeben.

🗃 💾 🖃 🕸	🕹 👸 🛛 v	Verkzeug-Nr.: 183800	018	Lesen	Schreiben
🔶 Werkzeug: Pro	grammierung	: Ablauf 1:			
Bezeichnung:	Verschraubu	ng Rahmen		Ablauf-Nummer	c 1
🗹 Standardabl	lauf				
1	1. Programm:	1	~	Schraubenanzahl:	1
2	2. Programm:	5	~	Schraubenanzahl:	2
3	3. Programm:	3	~	Schraubenanzahl:	3
4	4. Programm:	4	~	Schraubenanzahl:	2
<u>r</u>	5. Programm:	leer	~	Schraubenanzahl:	0
COM5: verbunden				ᄮ Administra	tor 📃 🗏 DE 👻

86 Ablauf 2

"Bezeichnung"	Name des Ablaufs (Maximal 20 Stellen).
"Ablauf-Nummer"	Nummer des Ablaufs, max. 8 Ablaufprogramme sind möglich.
"Standardablauf"	Siehe Standardprogramm. Aktiver Ablauf wird wie bei den Programmen mit dem gelben Stern ver- sehen. Wenn ein Ablauf als Standardablauf ausgewählt ist, startet das Werkzeug im Handmodus immer mit diesem Ablauf.
"1(2n).Programm"	Auswahl des Programms.
"Schraubenanzahl"	Anzahl der Schrauben, die mit dem Programm freigegeben werden. Falls im Programm eine Schraubenanzahl angegeben ist, wird sie ignoriert.

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Ablauf zu starten:

1. Den Ablauf als Standard zu definieren. Werkzeug startet im Handmodus immer mit diesem Ablauf.



2. Den Ablauf mit einem Barcode starten. Hierzu den Ablauf 1 bei Barcode unter "Aktion" auswählen, eintragen usw...



- 3. Freigabe über Funk (WLAN)
- 4. Freigabe über eine eingestellte Zeit
- 5. Freigabe über Bestätigung des Startschalters

10 Reiter "Programm-Tabelle"

Ist die Programm-Tabelle im Werkzeug aktiviert, überschreiben die Werte aus der aktiven Zeile, die Werte in der letzten Programmstufe.



87 Programmtabelle

"Aktive Zeile"	Bestimmt aus welcher Zeile (1-100) die Werte verwendet werden.
"Verstellen am Display erlaubt"	Aktiviert/deaktiviert die Möglichkeit die aktive Zeile direkt am Display des Werkzeugs zu verstellen.

HINWEIS

Die Funktion "Programm-Tabelle" kann nur durch die HS-Technik GmbH aktiviert werden. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Support in Verbindung service@hs-technik.com | Telefon: +49 7628 9111-57

11 Statistik und Grafik

11.1 Statistik

Das Werkzeug speichert mindestens 150.000 Ergebnisse auf dem internen Datenspeicher (Mirco-SD Karte: 8 GB) die mit dem SmartTool-Manager ausgelesen werden können.

HINWEIS
Das Werkzeug muss per WLAN oder USB mit dem Computer verbunden sein, um ausgelesen zu werden.

Die Statistik kann auf der Startseite über die Schaltfläche 🗐 aufgerufen werden.



88 Statistik

Um Statistikdaten aus dem Werkzeug auszulesen, klicken Sie auf den Button "Auslesen". Anschließend öffnet sich ein Pop-Up Fenster in dem die gewünschten Daten zum Auslesen eingetragen werden können.

🖮 🖰 🛎 🏘 🕹	Werkzeug-Nr.: 18390001	Lesen	Schreiben
Hwerkzeug: Statistil			
Verschraubung: Zeitstemp	k ID 1: ID 2: MattNmk MmatNmk MedbNm Aktuelle Verschraubung: 297 Anzahl: 1 25 50 Bereich: 297 - 297 Start Abbrechen	() oist(?) omac(?) 	liat[A]: Tiat[a]: Mata
		<u> </u>	
COM5: verbunden			DE 🗸

89 Statistik 2

"Aktuelle Verschraubung"	Die Gesamtanzahl der gespeicherten Ergebnisse.					
"Anzahl"	Anzahl der auszulesenden Ergebnisse.					
"25/50/100"	Schaltflächen für die Schnellauswahl für die letzten 25, 50 oder 100 Ergebnisse. Bei Auswahl einer der Schaltflächen startet der Auslese- vorgang direkt.					
"Bereich"	Auswahl der Ergebnisse aus einem bestimmten Bereich. z.B.: Verschraubung Nr. 448 - 467.					



HINWEIS

Umso mehr Verschraubungen Sie auslesen, um so länger benötigt Ihr Computer die Daten darzustellen.

Der SmartTool-Manager lädt die Daten und listet diese in Tabellenform auf.

2	🛋 💾 🖃 🍥 📥 👸 🛛 Werkzeug				1839000	1 L	.esen	Schreiben		
4	Werkzeug: St	atistik:								
	Verschraubung:	Zeitstempel:	ID 1:	ID 2:	Mist[N·m]:	Mmax[N·m]:	Mreib[N·m]:	aist[°]:	αmax:[°]:	li
1	273	17.12.2018 14:14:06	HandMode		14,05	14,05	0,00	354,90	354,90	1 ^
2	274	17.12.2018 14:14:51	HandMode		14,03	14,03	0,00	372,50	372,50	1
3	275	17.12.2018 14:15:35	HandMode		14,04	14,04	0.00	332,60	332,60	1
4	276	17.12.2018 14:16:19	HandMode		14,00	14,00	0.00	361,70	361,70	1
5	277	17.12.2018 14:17:04	HandMode		14,03	14,03	0.00	378,40	378,40	1
6	278	17.12.2018 14:17:49	HandMode		14,00	14,00	0,00	354,80	354,80	1
7	279	17.12.2018 14:18:33	HandMode		14,03	14,03	0.00	356,80	356,80	1
8	280	17.12.2018 14:19:17	HandMode		14,03	14,03	0,00	359,10	359,10	1
9	281	17.12.2018 14:20:02	HandMode		14,05	14,05	0,00	340,90	340,90	1
10	282	17.12.2018 14:20:46	HandMode		14,07	14,07	0,00	368,30	368,30	1
11	283	17.12.2018 14:21:31	HandMode		14,02	14,02	0,00	355,90	355,90	1
12	284	17.12.2018 14:22:15	HandMode		14,01	14,01	0,00	379,20	379,20	1
13	285	17.12.2018 14:23:00	HandMode		14,03	14,03	0,00	369,30	369,30	1
14	286	17.12.2018 14:23:44	HandMode		14,02	14,02	0,00	349,70	349,70	1 .
	<						·			>
	Auslesen									
со	COM5: verbunden									

90 Statistik 3

"Verschraubung"	Nummer des Schraubergebnisses.
"Zeitstempel"	Datum und Uhrzeit, wann die Verschraubung durchgeführt wurde.
"ID 1"	Identifikationsnummer. Wird über Funk (FRZ max. 64 Stellen) oder Barcode (1 x Barcode-ID max. 49 Stellen, 2 x Barcode-ID jeweils max. 30 Stellen) vorgegeben.
"ID 2"	Zusätzliche Identifikationsnummer, bei Verwendung von doppelter Barcode-ID (jeweils max. 30 Stellen).
"M _{ist} "	Anzugsmoment der Verschraubung.
"M _{max} "	Maximales Drehmoment, das während der Verschraubung erreicht wurde.
"M _{reib} "	Ermittelter Reibwert (Sicherungsmoment).
"α _{ist} "	Gesamtwinkel der Endanzugsstufe.
"a _{max} "	Winkel bei maximalen Drehmoment.
"l _{ist} "	Beim Anzugsdrehmoment erreichter Strom.
"M _{start} "	Startdrehmoment für die Winkelauswertung.
"α _{gesamt} "	Erreichter Gesamtwinkel über alle Stufen.
"T _{start} "	Startzeitpunkt der letzten Stufe.

"TM _{start} "	Zeitpunkt beim Erreichen des Startdrehmoments (Mstart).
"n"	Ist-Drehzahl zum Abschaltzeitpunkt.
"t _{MOT} "	Ist-Temperatur des Motors zum Abschaltzeitpunkt.
"t _{FET} "	Ist-Temperatur der Motorsteuerung zum Abschaltzeitpunkt.
"Programm"	Programmnummer zum Schraubergebnis.
"Stufe"	Stufennummer zum Schraubergebnis.
"Nr. im Programm"	Laufende Nummer im Schraubauftrag.
"Ergebnis"	Bewertung der Verschraubung.
"Ereignis"	Abschaltgrund der Stufe.
"NIO-Ereignis"	Grund für die NIO-Bewertung in der Stufe.

11.1.1 Filter

Um die Filterfunktion anzuwenden klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche mit dem Filtersymbol 💟 .



	83	-	🖁 🦺 👸 🛛 Werkzeug	I-Nr.: 18390001	Lesen	Sch	reiber	n
4	Werkzeug		tatistik:					
-		7.	Filter					
10		17				8.30		
11	283	17				5.90	19.05	15
12	284	17.	Programm:	99	~	9,20	19,57	1,
13	285	17.	Frachais	10		9,30	18,58	1,
14		17.	Ergebriis.	10		9,70	19,14	15
15		17.	ID:	alle	~	0,60		1.
16		17.	7-:+-			5,20	18,69	1.
17			Zeit:			3,80		
18	290	17.	von	° - bis	~	4,20	17,57	1,
19		17.	T ((25		1,90		
20		17.	Ireffer:	25		1,70	17,71	1.
21		17.	Reduzieren auf:	25		5,80	17,71	1,
22	294	17.	neddzieren dui.	25		3,50	17,65	1,
23		17.				8,40		1, ~
		_	0	0k Abbrechen	1			
				Auslesen	Y			
со	M5: verbund	den			administrator		🔲 DE	

92 Statistik Filter

"Programm"	Ergebnisse nach Programm filtern.
"Ergebnis"	Ergebnisse nach Bewertung filtern.
"ID"	Ergebnisse nach ID filtlern.
"Zeit"	Ergebnisse nach Zeitraum filtern.
"Treffer"	Anzahl gefundener Ergebnisse.
"Reduzieren auf"	Gefundene Ergebnisse auf gewünschte Anzahl reduzieren.

11.1.2 Drag & Drop

Alle Spaltenbreiten können wie gewünscht angepasst werden um einen besseren Überblick zu bekommen (Ähnliche Funktionsweise wie Microsoft[®] Excel). Weiterhin kann jede Spalte aufwärts oder abwärts sortiert werden. Klicken Sie hierfür auf den Spaltenkopf. Vergrößern/verkleinen Sie die Spaltenbreite durch Ziehen am Rand der Spalte. Ebenfalls können ganze Spalten per Drag & Drop verschoben werden. Ziehen Sie dafür mit gedrückter linker Maustaste oben an der Kopfzeile der Spalte. Diese können dadurch weiter nach vorne oder hinten angeordnet werden.

E	8:		Werkzeu	g-Nr.: 18	390001	Les	en		Schrei	ben	
4	Werkzeug: Statistik:										
	Verschraub	Zeitstempel:	ID 1:	Mist[N·m]:	Mmax[N·m]:	Mreib[N·m]:	aist[°]	1ceita(N(n)):	list[A]:	Tist[s]:	
1	273	17.12.2018 14:14:06	HandMode	14,05	14,05	0,00	354,90	354,90	19,48	1,998	^
2	274	17.12.2018 14:14:51	HandMode	14,03	14,03	0,00	372,50	372,50	18,74	1,850	1
3	275	17.12.2018 14:15:35	HandMode	14,04	14,04	0,00	332,60	332,60	19,07	1,788	1
4	276	17.12.2018 14:16:19	HandMode	14,00	14,00	0,00	361,70	361,70	19,04	1,772	
5	277	17.12.2018 14:17:04	HandMode	14,03	14,03	0,00	378,40	378,40	18,96	1,777	1
6	278	17.12.2018 14:17:49	HandMode	14,00	14,00	0,00	354,80	354,80	19,34	1,922	
7	279	17.12.2018 14:18:33	HandMode	14,03	14,03	0,00	356,80	356,80	19,22	1,878	
8	280	17.12.2018 14:19:17	HandMode	14,03	14,03	0,00	359,10	359,10	19,17	1,779	
9		17.12.2018 14:20:02	HandMode	14,05	14,05		340,90	340,90			

11.1.3 Elemente kopieren

Um Elemente zu kopieren, können diese einzeln markiert werden. Mit gedrückter linker Maustaste können mehrere Zeilen markiert werden. Mit Rechtsklick können alle Elemente kopiert werden. Weiterhin kann ausgewählt werden, ob der Header mitkopiert werden soll oder nicht. Diese Daten können direkt in Excel und anderen Programmen eingefügt werden.

E	83	들 🏟 🔚 📷 Werkzeug-Nr.: 18390001 🛛 Lesen							Schreiben			
4	Werkzeug	: Stat	istik:									
	Verschraub	Zeitste	empel:	ID 1:	Mist[N·m]:	Mmax[N·m]:	αist[°]:	Mreib[N·m]:	αmax:[]: list[A]:	Tist[s]:	
1	273	17.12.	2018 14:14:06	HandMode	14,05	14,05	354,90	0,00	354,90	19,48	1,998	^
2	274	17.12.	2018 14:14:51	HandMode	14.03	14,03	372,50	0.00	372,50	18,74	1,850	1
3	275	1	Alle Elei	mente k	opierer	n			60	19,07	1,788	1
4	276	1	Markier	to Elom	onto ko	nioron			70	19,04	1,772	
5	277	1		te Lienn					40	18,96	1,777	
6	278	1	Alle Elei	mente n	nit Hea	der kopi	eren		80	19,34	1,922	
7	279	1	Markier	te Elem	ente m	it Heade	r kor	bieren	80	19,22	1,878	1
8	280	17.12.	2018 14:19:17	HandMode	14,03	14,03	359,10	0,00	359,10	19,17	1,779	
9	281	17.12.	2018 14:20:02	HandMode	14,05	14,05	340,90	0,00	340,90	19,11	1,769	
10	282	17.12.	2018 14:20:46	HandMode	14,07	14,07	368,30	0,00	368,30	18,63	1,713	i
11	283	17.12.	2018 14:21:31	HandMode	14,02	14,02	355,90	0,00	355,90	19,05	1,842	1
12	284	17.12.	2018 14:22:15	HandMode	14,01	14,01	379,20	0,00	379,20	19,57	1,748	i
13	285	17.12.	2018 14:23:00	HandMode	14,03	14,03	369,30	0,00	369,30	18,58	1,734	
14	286	17.12.	2018 14:23:44	HandMode	14,02	14,02	349,70	0,00	349,70	19,14	1,720	~
	<										>	
	Auslesen											
со	COM5: verbunden 🔒 Administrator 📃 🗎 DE 👻											

93 Statistik Elemente kopieren



HINWEIS

Mit gedrückter STRG-Taste können Sie mit Linksklick verschiedene Elemente in unterschiedlichen Zeilen (mit Leerzeilen) kopieren.

11.2 Grafik

Das Werkzeug speichert mindestens 150.000 Kurven auf dem internen Datenspeicher (8 GB) die mit dem SmartTool-Manager ausgelesen werden können.



HINWEIS

Das Werkzeug muss per USB oder WLAN mit dem Computer verbunden sein, um ausgelesen zu werden.

Auf der Startseite auf den Button 📕 klicken. Die Oberfläche der "Grafik" öffnet sich.

🖬 💾 🚍 🏟 🕹 👸	Werkzeug-Nr.: 18390001	Lesen	Schreiben
🗲 Werkzeug: Diagramm:			
ID1:	2	22.20.2018 11:50:55 G	rafikdatei:
			Y
Werte:		^	U[V]
Stufe: Mist[Nm]: Mmax[Nm]: Mreib[Nm]: a	st["} amax("} list[A]: Tist[s]: Tmax[s]: Mstart[N·m]	: ages("): Tstart(s): Tmst	Beschriftungen
Auswertung:		Setup-Modus	Excel
Stufe: Element: Aktiv: α 1(*): α 2(*): M 1(N-r	i): M 2[N·m]: To[%): Typ:	~	Auslesen
COM5: verbunden		🝓 Administrat	or 📃 🛑 DE 👻

94 Grafik

11.2.1 Diagramme auslesen

Über den "Auslesen"-Button können die Grafikdaten aus dem Werkzeug ausgelesen werden.

CON	15: verbi	unden							<mark>と</mark> Adr	ninistr	tor	📃 📒 DE	~
Stufe:	Element	Aktiv: α 1[*]:	α2[°]: M1[N·m]: M 2[N·m]:	To[%]:	Тур:					7	Auslesen	
Ausv	vertung							Setup	-Modu	IS		Excel	
											fC	iber Winkel) ~

95 Grafik

📷 💾 🚊 🏟 🦺 👸 Werkzeug-Nr.: 18390001 🛛 Lesen	Schreiben
ID1: 22.20.2018 11:50:55	Grafikdatei:
Aktuelle Verschraubung: 297	Y <i>M</i>
Anzahl: 1 25 50 100	
Bereich: 297 - 297	υ α[°]
Ctart Abbrechen	じ n[min ⁻¹]
Start Abbrechen	
Werte: Stufe: Mist[N:m]: Mmax[N:m]: aist["]: amax["]: Iist[A]: Timat[s]: Mstart[N:m]: ages["]: Tistart[s]:	✓ Beschriftungen
	f(über Winkel)
Auswertung: Setup-Modus	
Stufe: Element: Akthr. a 1[*]: a 2[*]: M 1[N+m]: M 2[N+m]: To[%]: Typ:	
COM5: verbunden 👌 Administ	rator 📄 🛑 DE 🖂

96 Grafik auslesen

"Aktuelle Verschraubung"	Die Gesamtanzahl der gespeicherten Ergebnisse.
"Anzahl"	Anzahl der auszulesenden Ergebnisse.
"25/50/100"	Schaltflächen für die Schnellauswahl für die letzten 25, 50 oder 100 Ergebnisse. Bei Auswahl einer der Schaltflächen startet der Auslese- vorgang direkt.
"Bereich"	Auswahl der Ergebnisse aus einem bestimmten Bereich, z.B. Verschrau- bung NR. 448 - 467.

11.2.2 Oberfläche Grafik



97 Grafik Kurve

"ID 1"	Identifikationsnummer der Verschraubung der Grafikdatei. ID 2 (Nur bei 2xID vorhanden)
"Datum/Uhrzeit"	Zeitstempel zur Grafikdatei.
"Grafikdatei" 204 Prg:01(5/6) IO 205 Prg:01(6/6) IO 206 Prg:01(1/1) IO 207 Prg:01(1/1) IO 208 Prg:01(1/1) IO	Bestehend aus Verschraubungsnummer (206), dem Programm (Prg:01), der Nummer im Schraubauftrag (1/1) und der Bewertung der Verschraubung (IO/NIO).
<pre>"Kenngrößenauswahl" M[N·m] n[min⁻¹] I[A] MDI/MDP[N·m]</pre>	In dem Diagramm werden nur die Kenngrößen aufgezeichnet, die vor den Verschraubungen unter "Einstellungen - Grafik - Messgröße" defi- niert wurden. Folgende Kenngrößen sind verfügbar: • Drehmomente (M1, M2) • Winkel (α1, α2) • Drehzahl (Wird immer mitaufgezeichnet) • Strom • Spannung • MDM/MDP (siehe Kapitel 6.7 Seite 79) Durch klicken auf die Schaltfläche ^(U) können diese für die Anzeige in der Grafik ab- beziehungsweise zugewählt werden.

"Beschriftungen"	Aktiviert/deaktiviert die Beschriftungselemente in der Grafik.
"f(über Winkel)"	Grafikdarstellung über den Winkel als Bezugsgröße.
"f(über Zeit)"	Grafikdarstellung über die Zeit als Bezugsgröße.
"Excel"	Ausgewählte Grafik nach Microsoft® Excel exportieren.
"Werte"	 Stufe: Schraubstufe des Programms. M_{ist}[Nm]: In der Stufe erreichtes Drehmoment(Endwert). M_{max}[Nm]: In der Stufe erreichtes Drehmoment. M_{reib}[Nm]: In der Stufe erreichtes Sicherungsmoment. α_{ist}[°]: In der Stufe erreichter Winkel(Endwert). α_{max}[°]: In der Stufe erreichter Strom (Endwert). In der Stufe erreichte Zeit (Endwert). T_{ist}[s]: In der Stufe erreichte Zeit (Endwert). T_{max}[s]: In der Stufe registriertes Startdrehmoment. α_{ges}[°]: In der Stufe erreichter Gesamtwinkel. T_{start}[s]: Zeitpunkt der Stufe. Tmstart[s]: Zeitpunkt des Erreichens von Mstart. α_{start}[°]: In der Stufe gemessene Spannung (Endwert). U[V]: In der Stufe erreichte Drehmomentrate. n[min-1]: In der Stufe maximal erreichte Drehmomentrate. n[min-1]: In der Stufe erreichte Drehzahl (Endwert).
"Werte"	 t_{FET}[°C]: Elektroniktemperatur in der Stufe (Endwert). T_{ges}[s]: Gesamtzeit der Stufe. IO/NIO: Bewertung der Stufe. Ereignis: Eingetretene Weiterschaltbedingung. NIO-Ereignis: Grund für die NIO-Bewertung der Stufe (Nur im Fall von einem NIO).
"Setup-Modus"	Aktiviert/deaktiviert den Setup-Modus, für das direkte Einstellen von Bewertungskriterien in der ausgelesenen Grafik. (Nur bei Grafikdarstel- lung über Winkel möglich)
"Auswertung"	Bewertungskriterien

"α"	 - Element α: Einstellung der Unter- und Obergrenze der Winkelbewertung. - Aktiv: Aktiviert/deaktiviert die Winkelbewertung, die Grenzen können über α1 und α2 in der Tabelle eingegeben, oder direkt in der Grafik eingestellt werden. - α1: Unterer Grenzwert für die Winkelbewertung. - α2: Oberer Grenzwert für die Winkelbewertung.
"M"	 <i>Element M:</i> Einstellung der Unter- und Obergrenze der Drehmomentbewertung. <i>Aktiv:</i> Aktiviert/deaktiviert die Drehmomentbewertung, die Grenzen können über M1 und M2 in der Tabelle eingegeben, oder direkt in der Grafik eingestellt werden. <i>M1:</i> Unterer Grenzwert für die Drehmomentbewertung. <i>M2:</i> Oberer Grenzwert für die Drehmomentbewertung.
"Kurve1" "Kurve2"	Eine Kurve besteht aus einer Grundlinie, welche über zwei Punkte (Drehmoment und Winkel) definiert wird. Über die Toleranz wird die zulässige Abweichung zur Grundlinie angegeben. Dies kann entweder über die Tabelle, oder direkt in der Grafik erfolgen. Es ist darauf zu ach- ten, dass Kurven eine definierte Richtung aufweisen, die durch einen Pfeil gekennzeichnet ist. - <i>Aktiv:</i> Checkboxen um die Fenster und Kurven zu aktivieren/deaktivieren. - $\alpha 1[°]$: Erster Punkt des Elementes auf der Winkel-Achse. - $\alpha 2[°]$: Zweiter Punkt des Elementes auf der Winkel-Achse. - $M 1[Nm]$: Erster des Elementes auf der Drehmoment-Achse.
"Kurve1" "Kurve2"	 - To[%]: Die Toleranz bestimmt die zulässige Abweichung von der Grundlinie der Kurve. - Typ: Gibt vor, ob die Auswertung horizontal oder vertikal erfolgt. Die Ausrichtung ergibt sich aus dem Drehmomentverlauf. (Steiler Verlauf III ×, flacher Verlauf = ×)
"R-Winkel oben" "R-Winkel unten"	Begrenzt den Bereich, den die Schraubkurve durchlaufen darf. Dieser kann entweder über die Tabelle, oder direkt in der Grafik eingestellt werden. Die Besonderheit dieses Elements besteht darin, dass sich die Winkelzählung auf den Abschaltpunkt bezieht. Der Abschaltpunkt ent- spricht so gesehen dem Winkel 0°. - <i>Aktiv:</i> Checkboxen um die Winkelüberwachung zu aktivieren/deaktivieren. - $\alpha 1[°]$: Erster Punkt des Elementes auf der Winkel-Achse. - $\alpha 2[°]$: Zweiter Punkt des Elementes auf der Winkel-Achse. - $M 1[Nm]$: Definiert das Drehmoment, das die Schraubkurve nicht über bzw. unterschreiten darf.

0

HINWEIS

Beachten Sie die Einstellungen unter "Einstellungen - Grafik - Messgröße". Nicht eingestellte Messgrößen werden in der Grafik nicht dargestellt und sind nicht zuwählbar.



Innerhalb der Grafik werden zusätzlich die programmierten Stufen durch unterschiedlich farbige Hintergründe angezeigt.

11.2.3 Filter

Die ausgelesenen Grafikdateien können zusätzlich nach verschiedenen Kriterien gefiltert und überlagert werden. Über die Schaltfläche mit dem Filtersymbol 💟 öffnet sich ein Popup-Fenster mit den Filteroptionen.

🖬 🗄 🗟 🕸	🕴 🔔 📄 🛛 Werkzeug	-Nr.: 18390001	Lesen	Schreiben
-Werkzeug: Di				
ID1: HandMode	Filter			:datei:
				rg:01(5/6) IO rg:01(6/6) IO
	Programm:	1	*	rg:01(1/1) IO
	Ergebnis:	Ю	*	rg:01(1/1) IO
	ID:	alle	~	7 11
	Zeit:			M[N·m]
	von	· - bis	v	n[min ⁻¹]
	Treffer:	10		MDI/MDP[N·m]
Werte:	Reduzieren auf:	10		Beschriftungen
Stufe: Mist[N·m]: Mmas 1 0,81 0,81	Neuuzieren aut.	10		über Winkel) 👋
2 4,00 4,00	C	k Abbrech	en	Excel
Auswertung:			Setup-Modus	
Stute: trement: Aktiv: o				Ausicati
COM5: verbunden			administrator 🦀	DE 🕐

98 Filter

"Programm"	Ergebnisse nach Programm filtern.
"Ergebnis"	Ergebnisse nach Bewertung filtern.
"ID"	Ergebnisse nach ID filtlern.
"Zeit"	Ergebnisse nach Zeitraum filtern.
"Treffer"	Anzahl gefundener Ergebnisse.
"Reduzieren auf"	Gefundene Ergebnisse auf gewünschte Anzahl reduzieren.

Nach dem Filtervorgang aktiviert sich die Schaltfläche für die Kurvenüberlagerung M. Die Überlagerung verschiedener Grafikdaten ermöglicht eine ausgezeichnete Analyse von Schraubdaten. Damit die entscheidenden Punkte der Schraubkurve verglichen werden können, gibt es die Möglichkeit die Schraubkurven zueinander auszurichten.

	He		L	Wer	kzeug	g-Nr.	: 183	39000	1	Les	en		Schreiben	
4	Werkzei													
ID1:	HandM	ode							02.12	2018 1	11:32:25	5 Grafi	kdatei:	
				_		_	_					 ✓ 21 	04 Prg:01(5/6) IO 05 Prg:01(6/6) IO 06 Prg:01(1/1) IO 07 Prg:01(1/1) IO 08 Prg:01(1/1) IO	
			Au	sricht	ten na	ach:	Ms	tart			~		7 🖊	
			Stu	ufenu	mmei	:	2				*	ථ ථ ර	M[N·m] n[min ⁻¹] I[A]	
						OK		Abbre	ecnen				Beschriftunge	en i
Stufe 1 2	Mist[Nm]: 0,81 4,00	Mmax[N·m]: 0,81 4,00	Mreib[N·m]: 0,00 0,00	aist["]: 965,70 153,40	amax["]: 965,70 153,40	list[A]: 2,99 5,12	Tist[s]: 0,969 0,606	Tmax[s]: 0,969 1,578	Mstart[N·m] -0,02 2,00	ages[']: 965,70 1194,90	Tstart[s 0,000 0,972	f(über Winkel)	
									Set		dus			
Stufe	Element	Aktiv: α 1[*]:				[%]: Typ								
CON	15: verbu	nden									dminist	trator	DE	



"Ausrichten nach"	 <i>M</i>_{start}: Überlagert die ausgewählten Kurven, ausgerichtet zu dem jeweiligen Startdrehmoment. <i>M</i>_{ist}: Überlagert die ausgewählten Kurven, ausgerichtet zu dem jeweiligen Endanzugsmoment. <i>Stufenbeginn</i>: Überlagert die ausgewählten Kurven, ausgerichtet zu dem jeweiligen Stufenbeginn. <i>Stufenende</i>: Überlagert die ausgewählten Kurven, ausgerichtet zu dem jeweiligen Stufenbeginn.
	dem jewenigen stutenende.
"Stufennummer"	Gibt die Stufennummer an, ab der die Kurven überlagert werden.



100 Kurvenüberlagerung 2

11.3 Excel Export

Um die Daten nach Excel zu exportieren muss auf den Excel-Button geklickt werden.



Nach dem Klick auf den Excel-Button öffnet sich Excel mit der entsprechenden Verschraubung. Gleichzeitig öffnet sich ein "speichern unter" Fenster in dem Sie nun den Speicherort der Datei festlegen können. Der Dateiname beinhaltet automatisch die absolute Schrauben-Nummer. Diese kann jedoch auch umbenannt oder ergänzt werden.



102 Grafik Excel Export 2

12.1 Speichern / Laden

Im SmartTool-Manager ist es möglich alle Einstelldaten des Werkzeugs in einer "xml" oder "dat" Datei zu speichern. Der aktuelle Zustand des Werkzeugs wird in der Datei eingefroren und kann so zur Analyse herangezogen werden. Mit dieser Datei kann auch ein Duplikat von dem Werkzeug erstellt werden. Es können auch einzelne Programme oder WLAN Einstellungen kopiert werden. Um Statistik- und Grafik-Daten mitzuspeichern, müssen diese zuvor ausgelesen werden. Im Startfenster die Schaltfläche 🗎 klicken. Der Speicherort wird angezeigt, selektieren sie den gewünschten Speicherort und den gewünschten Dateityp (.xml oder .dat). Danach auf Speichern klicken. Die Datei wird in Ihrem Ordner abgelegt.



HINWEIS

Beim Speichern von Schraubergebnissen im .dat Format wird weniger Speicherplatz als im .xml Format benötigt.



103 Sicherungsdatei speichern

12.2 Laden / Wiederherstellen

Der SmartTool-Manager bietet Ihnen die Möglichkeit, komplette oder einzelne Einstellungen und Programme in das Werkzeug zu laden. Für diese Arbeiten benötigen Sie die Administrator-Benutzerebene.

Es muss zuerst das Werkzeug ausgelesen werden, in dem Veränderungen, ein Import von Dateien oder eine Wiederherstellung vorgenommen werden soll. Danach die Datei öffnen aus der die Daten überspielt werden sollen.

Im Startfenster die Schaltfläche 💻 drücken.

Das Auswahlfenster zur Auswahl der Datei öffnet sich.

	💾 🚍 🏟 📥 i	💱 🔩 👸 Werkzeug-Nr.: 18390001 🛛 Lesen		
	🖋 Öffnen			×
	← →	iktop > Sicherungsdateien	✓ ט "Sicherungso	lateien" durchsu ,P
	Organisieren 👻 Neuer	Ordner		BH 🕶 🛄 🚷
	- Schnellzugriff	Name	Änderungsdatum Typ	Größe
	Con Drive	2019-04-17-Sicherungsdatei_18390001.dat	17.04.2019 16:15 DAT-Da	tei 10 K
	Dieser PC			
	USB DISK (I:)			
	🥏 Netzwerk			
		<		
	Datein	ame: 2021-07-15 Sicherungsdatei_18390	001.dat ~ *.xml;*.dat	~
			Öffnen	Abbrechen
CON	15: verbunden		ᄮ Administrat	or 📃 🗏 DE 🗸

104 Sicherungsdatei öffnen

Datei selektieren und auf "Öffnen" drücken. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster.

🖮 🖰 🚊 🍣 🕹	Werkzeug-Nr.: 1	8390001 Lesen	Schreiben
e Werkzeug:			
Werkzeug-Name: Werkzeug-Typ: Werkzeug-Nr.: Inventar-Nummer Sensor-Nr.: Sensor-DMS-Typ: Sensor-DMS-Typ:	TorqBee-P TB-P-EC2-12 18300001 Warnung Soll das Werkzeug volls wer	Firmware-Version: Firmware-Datum: tändig wiederhergestell den?	2.2.2.6 10.11.2018 10 1 0 18.00 DVI
Sensor-Prüfdatum	Ok	Abbrechen	600 [min ⁻¹]
Nächste MFU: Schrauben bis Serv	N/A ice: 49843	Drehmomentbereich	a: 1,00-14,00 [N⋅m]
		-	
Program	mierung		
COM5: verbunden		🕹 Admi	nistrator 📄 🛑 DE 🕑

105 Werkzeug vollständig wiederherstellen

Sollte in der geladenen Werkzeugdatei dieselbe Seriennummer wie in dem ausgelesenen Tool eingetragen sein, erkennt die Software dies und fragt ab, ob das Werkzeug vollständig wiederhergestellt werden soll. Über das Pop-Up Fenster können Sie wählen, ob Sie das ganze Werkzeug oder nur einen Teil des Werkzeugs wiederherstellen bzw. importieren möchten. Wenn Sie auf "OK" klicken wird die Werkzeugdatei überschrieben. Wenn Sie auf "Abbrechen" klicken öffnet sich das Importfenster um einzelne Teile wie z. B.: Einstellungen, Programme, Barcodes oder Abläufe zu importieren.



106 Werkzeug nicht vollständig wiederherstellen

Ist in der Werkzeugdatei eine abweichende Seriennummer zum angeschlossenen Tool eingetragen, erscheint direkt das Import-Abfragefenster. Durch Zu- und Abwahl können einzelne oder alle Daten geladen werden. Anschließend auf "OK" klicken. Danach auf die Schaltfläche "Schreiben" klicken. Jetzt werden die Daten auf das angeschlossene Werkzeug übertragen.

13 Service & Kalibrierung

13.1 Benutzergruppe Service

Der zuständige Instandhaltungs-Mitarbeiter entscheidet nach wie vielen Verschraubungen der Service an einem Werkzeug notwendig ist.

Sobald die Schraubenanzahl erreicht ist (z. B. 500.000) zeigt das Werkzeug das Service Symbol im Display an. Das Werkzeug wird automatisch gesperrt und muss zum Service. Der Service soll einer Komplettüberprüfung des Werkzeugs dienen. Über Ihren Bossard-Ansprechpartner können Sie den Service beauftragen.

Auf dem Display des Werkzeugs erscheint das "Service" Symbol, wenn das eingestellte Serviceintervall erreicht ist.

Auf dem Display des Werkzeugs erscheint das "MFU" Symbol, wenn das festgelegte MFU-Intervall erreicht ist.

Es muss der von der Instandhaltungsabteilung definierte Service für dieses Werkzeug durchgeführt werden. Zum Beispiel:

Reinigung, Überprüfung auf Beschädigungen, Austausch von defekten oder beschädigten Teilen.

Das Werkzeug wird per USB mit dem Computer verbunden. Der USB Anschluss des Werkzeugs befindet sich im Fuß.

Um die korrekte Software Version auszuwählen ist hier auch die "pc.sw" Nr. angegeben, welche die benötigte SmartTool-Manager Version darstellt.









Nach dem Start des SmartTool-Managers wird die Benutzergruppe "Service" ausgewählt. Hierzu müssen noch das Passwort eingegeben und die gewünschte Sprache ausgewählt werden.

i 8 3 4 1	Werkzeug-Nr.	: 00000000	Lesen	Schreiben
+				
	Anmelden als:	Service	~	
	Passwort:	••••		
	Sprache:		🗎 DE 🝸	
	Ok	Abbrechen		

107 Anmeldung Service

Der leere Startbildschirm erscheint, da noch kein Werkzeug ausgelesen wurde. Mit einem Klick auf den "Lesen" Button wird das angeschlossene Werkzeug ausgelesen.

🗃 💾 🚍 🔅 🕹 👸	Werkzeug-Nr.: 00000000	Lesen	Schreiben
~			
		🕹 Service	DE 🗸

108 Anmeldung Service 2

Das Werkzeug wurde erfolgreich ausgelesen. Anschließend muss der Button "Einstellungen" betätigt werden.

🖬 💾 🖃 🏟 🕹 📷	20290071 💽	Lesen	Schreiben	
🔶 Werkzeug:				
	0		2250	
werkzeug-Name:	Smart I ool-A	Firmware-Version:	2.2.5.0	
Werkzeug-Typ:	TT34B-30L-S	Firmware-Datum:	17.05.2019	
Werkzeug-Nr.:	20290071			
Inventar-Nummer:		Programm:	4	
Sensor-DMS-Typ:	DMS-static	Barcode:	4	
Sensor-DMS-Nr.:	20121660	Ablauf:	1	
Sensor-Prüfdatum:	29.07.2020			
		Akku-Spannung:	18,00 [V]	
Nächste MFU:	N/A	Drehzahl max.:	240 [min ⁻¹]	
Schrauben bis Service:	N/A	Drehmomentbereich:	8,00-30,00 [N·m]	
Programmie	rung	Einstellungen		
aus der Datensicherung		4 Adminis	trator 📃 🛑 DE 🕤	

109 Service Werkzeug ausgelesen

Ist die "Anzahl bis Service" auf 0, hat das Werkzeug im Display bereits das Service-Symbol ausgegeben und das Werkzeug gesperrt. Das Serviceintervall kann individuell festgelegt werden. Je nach Anforderungen an das Werkzeug muss die Anzahl der Verschraubungen höher oder niedriger gewählt werden. Der eingetragene Wert wird mit 1.000 multipliziert.

🔳 🖪 🕯	🚽 🚳 📥 📷 🛛 Werkzeug-Nr.: 1	8380018	Lesen	Schreiben			
Service							
	Aktuelle Verschraubung Nr.:	4					
	Anzahl bis Service:	500000					
	Service-Intervall:	500	×1000 Verschrau	bungen			
	Service	ausgeführt					
COM5: verb	unden		も Servio	e 📄 🗖 DE 👻			

110 Service Intervall festlegen

Nach der Durchführung der Servicetätigkeiten wird über das Betätigen des "Service ausgeführt" Button, das Serviceintervall zurückgesetzt.

Die Schraubenanzahl bis zum Service, wird nach dem Auslesen des Werkzeugs in der Übersicht angezeigt.
13.2 Benutzergruppe Kalibrierer

Der zuständige Instandhaltungs-Mitarbeiter entscheidet nach wie vielen Tagen eine erneute MFU an einem Werkzeug notwendig ist.

Sobald die Zeit in Tagen abgelaufen ist, zeigt das Werkzeug das MFU Symbol im Display an. Das Werkzeug wird automatisch gesperrt und muss zur Instandhaltung.

Über Ihren Bossard-Ansprechpartner können Sie den Service beauftragen.

- B	Werkzeug-Nr	.: 00000000	Lesen		Schreiben
					
	Anmoldon als:	Kalibrioror			
	Pacquort:	Kalibilerei			
	Fasswort.				
	sprache.				
	Ok	Abbrech	en		
				4	📄 📒 DE 🝸

111 Anmeldung Kalibrierer

🖬 💾 🚍 🕸 🕹 📷	20290071	Lesen	Schreiben
+ Werkzeug:			
Werkzeug-Name:	SmartTool-A	Firmware-Version:	2.2.5.0
Werkzeug-Typ: Werkzeug-Nr.:	20290071	Firmware-Datum:	17.05.2019
Inventar-Nummer:		Programm:	4
Sensor-DMS-Typ:	DMS-static	Barcode:	4
Sensor-DMS-Nr.:	20121660	Ablauf:	1
Sensor-Prüfdatum:	29.07.2020		
Nächste MFU: Schrauben bis Service:	N/A N/A	Akku-Spannung: Drehzahl max.: Drehmomentbereich:	18,00 [V] 240 [min ^{−1}] 8,00-30,00 [N·m]
			
Programmier	rung	Einstellu	ngen
aus der Datensicherung		🕹 Adminis	trator 📃 🛑 DE 👻

112 Kalibrierer Werkzeug ausgelesen

Die Benutzergruppe "Kalibrierer" kann unter "Programmierung" Programme, Barcodes und Abläufe die zu einer Werkzeugprüfung oder MFU benötigt werden entsprechend anpassen.

Das Vorgehen beim Erstellen und Verändern von Programmen, Barcodes und Abläufen wird hier erklärt:

Programmierung von Programmen in Kapitel 6 ab Seite 58; Programmierung von Barcodes in Kapitel 8 ab Seite 109; Programmierung von Jobs (Abläufen) in Kapitel 9 ab Seite 116.

Zusätzlich kann unter "Einstellungen" der Intervall bis zur nächsten MFU eingestellt, sowie die Abgleichwerte der Drehmomentsensoren verändert werden.



GEFAHR

Der Reiter Abgleich sollte nur unter Einweisung eines sachkundigen Bossard-Mitarbeiters bearbeitet werden.

13.3 Reiter "Abgleich"

🛋 💾 🖃 🏟 📥 📷 Werkzeu	g-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben	
-Werkzeug: Einstellungen:				
Abgleich MFU				
Duckers and (Duckers and Million)				
Steigung: 0.976× 1.000		Wert:	0.00 [N·m]	
stelgang. 0,570 stat. 1,000 dyn			0,00 [[1111]	
COM5: übertragen		も Kalibrier	er 📃 📕 DE 👻	
112 Kalibriarar Abglaich				1
113 Kalibrierer Abgleich				
"Steigung statisch"	Dieser Wer	t kann nicht	verändert v	verden.
"				
"Steigung dynamisch"	Korrekturfa	aktor für me	chanische R	eibungsverluste. (z. B. Winkelkopf)
"Wert"	Aktuell von	n Werkzeug	erfasster Dr	ehmomentwert.

13.4 Reiter "MFU"

- H	= 🔅 🕹 🖥	Werkzeug-Nr.:	18380018	Le	sen	Schreiben
+ Werkz	eug: Einstellungen:					
Abgleich	MFU					
	Letzte MFU am:		18.04.2019			
	Nächste MFU am:		27.07.2019	15 = in	100	Tagen
		MFU d	urchgeführt			
COM5: ver	bunden				🕹 Kalibrierer	DE 🗸

114 Kalibrierer MFU

"Letzte MFU am"	Gibt das Datum zur letzten durchgeführten MFU an.
"Nächste MFU am"	 - Kalender: Auswahl für das Datum der nächsten MFU über einen Kalender. - Direkte Eingabe: Das Datum für die nächste MFU kann direkt eingegeben werden. - Intervall Eingabe: Das Datum für die nächste MFU berechnet sich automatisch aus dem aktuellen Datum und dem angegebenen Intervall in Tagen.
"MFU durchgeführt"	Setzt den Intervallzähler für die MFU zurück.

Nach einem Klick auf "MFU durchgeführt", wird das Datum der letzten MFU auf das aktuelle Datum gesetzt und der Termin für die nächste MFU wird festgelegt.

- H - 	🕹 👸 🛛 Werkze	ug-Nr.: 18380018	Lesen	Schreiben
🔶 Werkzeug: Einst	tellungen:			
Abgleich MFU				
Letzte M	FU am:	18.04.2019		
Nächste	MFU am:	27.07.2019	100 = in	Tagen
		MFU dt 24 25 26 27 1 2 3 4 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 20 31 1	Fr So 20 29 30 5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28 2 3 4	
COM5: verbunden			4 Kalibrie	erer 📃 🛑 DE 👻

115 Kalibrierer MFU Kalender

13.5 Werkzeug per Scanfunktion in das WLAN-Netzwerk integrieren

Um den Netzwerk Setup-Barcode nun einzuscannen, müssen Sie auf dem Display Scanner wählen. Die Funktion des Displays wird in der Bedienungsanleitung des Werkzeugs erklärt.



Halten Sie den Starttaster gedrückt und richten Sie das Scanfeld auf den Barcode aus. Das Werkzeug bestätigt den erfolgreichen Scan mit einem kurzen Signalton und zeigt anschließend auf dem Bildschirm an, dass er sich mit dem Netzwerk verbindet.

14 Sonderfunktion RF868

🖬 🖹 🛎 🏟 🕹 📷	Werkzeug-Nr.:	18360005	Lese	n	Schreiben
-Werkzeug: Einstellungen					
Kommunikation					
Netzwerk-ID: Eigene Adresse: Standard-Zieladresse: Sendeleistung: Subband: Kanal: Hayes über Radio	3 1 255 +14dBm * g1 * 0 aus *	Betriebsmod N° Ret Kollisionsverr Wiederholun Zufallsverzög Radio-Baudra Radio-XOR-Z Radio-Präam	us: CR 2B meidung: gen: lerung: ate: Leichen: bel-Länge:	adressie NH ACK mittele	rt, gesichert * AES RSSI an * 4 Kbps * 0 8
COM7: verbunden		4	Netzwerkad	ministrato	r 📃 🗮 DE 👻

120 RF868

"Netzwerk-ID"	Netzwerkkennung von Controller und Tool müssen übereinstimmen.
"Eigene Adresse"	Adresse des Tools im Netzwerk.
"Standard- Zieladresse"	Adresse des Controllers im Netzwerk.
"Sendeleistung"	Auswahl der Ausgangssendeleistung .
"Subband"	Frequenzband des Tools (muss mit dem des Controllers übereinstimmen).
"Kanal"	Kanal des Tools (muss mit dem des Controllers übereinstimmen).
"Hayes über Radio"	Anlagenspezifische Einstellung. Gemäß Vorgabe einzustellen.
"Betriebsmodus"	Anlagenspezifische Einstellung. Gemäß Vorgabe einzustellen.
"Kollisions- vermeidung"	Anlagenspezifische Einstellung. Gemäß Vorgabe einzustellen.
"Wiederholungen"	Anzahl der Telegrammwiederholung bei fehlender Quittierung vom Controller.
"Zufallsverzögerung"	Anlagenspezifische Einstellung. Gemäß Vorgabe einzustellen.

"Radio- Baudrate"	Anlagenspezifische Einstellung. Gemäß Vorgabe einzustellen.
"Radio-XOR-Zeichen"	Anlagenspezifische Einstellung. Gemäß Vorgabe einzustellen.
"Radio-Präambel- Länge"	Anlagenspezifische Einstellung. Gemäß Vorgabe einzustellen.

HINWEIS



Die Einstellung des 868 Funkmoduls erfolgt in der Regel mit der Inbetriebnahme von größeren Projekten.

Sollten dennoch Fragen auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei Bossard.

15.1 Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Keine Verbindung mit dem Werkzeug.	 Kein USB-Kabel angeschlossen. USB-Kabel nicht richtig eingesteckt. Kein Treiber installiert. Firewall sperrt Verbindung. WLAN Verbindung verloren. 	 Kabel an Werkzeug und PC anschließen. Verbindung überprüfen. Treiber installieren. Firewall deaktivieren Freigabe in Firewall erteilen. WLAN Verbindung wiederher- stellen bzw. warten bis das Werkzeug sich automatisch verbindet.
Werkzeug startet nicht nach NIO Verschraubung.	Falsche Einstellung bei NIO Bewertung.	Einstellung unter Punkt Programm - Allgemein.
Werkzeug startet nicht.	 Kein Programm erstellt. Falsches Programm als Standard definiert. 	 Einstellung in der Programm- übersicht. Einstellung auf der Hauptseite des Programms.
Kein Lösen möglich.	 Lösen deaktiviert. Lösen nach Verschraubung deaktiviert. 	Einstellung auf der Hauptseite des Programms.
Werkzeug dreht in falsche Richtung.	Drehrichtung falsch eingegeben.	Einstellung unter Stufe - Antrieb.
Werkzeug schaltet zu hoch ab.	 Geschwindigkeit zu hoch. Falscher Abschaltpunkt eingetragen. Falsches Programm aktiviert. 	 Einstellung unter Stufe - Anzugsverfahren oder Programm Optionen. Einstellung unter "Das aktive Programm".
Winkel-Fenster zu hoch/ niedrig.	Ober- und Untergrenze falsch.	Einstellung unter Stufe - Anzugsverfahren.
Werkzeug zeigt durch- gestrichenes Batterie- symbol im Display und gibt Warnmelodie von sich.	Akku zu Niedrig.	Geladenen Akku anschließen.

Fehler	Ursache	Aktion
Display aus bei aufge- schobenem Akku.	Werkzeug ist im Energiespar- modus.	Startknopf drücken.
Motor wird zu warm.	 Drehzahl zu niedrig. Weiche Verschraubung am max. Drehmoment am Werkzeug. 	 Zu niedrige Drehzahl bei hohen Drehmomenten führen zur Überhitzung des Motors. Werkzeug Programmierung prüfen. Evtl. wird ein Werkzeug mit höherem Drehmoment benötigt.

HINWEIS



Bei der Fehlersuche handelt es sich um Tipps, die wir in der Regel als erstes prüfen. Die Liste ist nicht vollständig und soll lediglich Hilfestellung zur eigenen Fehleranalyse geben, um Programmier-/Einstellfehler auszuschließen. Zur genaueren Fehleranalyse, wenden Sie sich bitte an den Service.

15.2 Abkürzungen im SmartTool-Manager

Abkürzung	Bedeutung
l _{ist}	Strom beim Abschaltmoment
M _{ist}	Drehmomentwert in Nm mit dem die Schraube angezogen wurde
M _{limit}	Limit des Drehmoments
M _{max}	M _{ist} + M _{reib}
Mreib	Ermittelter Reibwert (Sicherungsmoment)
M _{soll}	Sollwert Drehmoment
M _{start}	Beginn der Winkelzählung
Tgesamt	Benötigte Zeit für den Schraubvorgang
T _{ist}	Zeit die für die Verschraubung benötigt wurde
T _{start}	Zeit wann die Stufe gestartet wurde
T _{total}	Gesamtzeit die für den Schraubvorgang benötigt wurde
TM _{start}	Zeitpunkt des Erreichens vom Start-Drehmoment (M _{start})
U	Akkuspannung in der Stufe
RPM	Drehzahl in der Stufe
Wges	Winkelgrade ab Betätigung des Starttasters
Wist	Winkelgrade mit denen die Schraube angezogen wurde
W _{limit}	Limit des Drehwinkels
W _{soll}	Sollwert des Drehwinkels
Wsp	Winkelgrade bei dem der Stufenwechsel erfolgte

www.bossard.com